

DİZEL PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEYİCİ SPREY

Özellikler

- karbon ve kül birikintilerini çözer ve yok eder
- DPF sökülmeden temizler
- hızlı ve etkili
- egzoz değerlerini iyileştirir ve performans kaybını engeller
- kalıntı bırakmaz
- silikonsuz
- 360°-valf, baş aşağı da uygulanabilir

Kullanım alanları

Dizel partikül filtrelerinin kirlerinin çözülüp temizlenmesinde kullanılır. Egzoz geri tepme valfinin temizlenmesinde de kullanılır.

Teknikveriler

Renkler	Beyaz
Saklama ömrü	36 Aylar

Kullanım talimatı

Motorun ve egzoz sisteminin soğumasını bekleyin (maks. 50 °C). Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın. Çocuk korumalı kapağı iki taraflı bastırın, ok yönünde çekin ve püskürtme borusunu takın. PETEC Dizel partikül filtresi temizleyicinin 60 cm uzunluğundaki püskürtme borusunu sökülün sıcaklık veya basınç sensörü yoluyla içeri sokun. Köpük sensör açıklığından dışarı çıkana kadar (maks. 2 dakika), temizleyiciyi dizel partikül filtresi yönünde püskürtün. Bu esnada spreynin kutunun basıncını arada çalkalayarak sabit tutun. İhtiyaç duyulan miktar, ilgili DPF SİSTEMİNE GÖRE AYARLANMALIDIR. Köpük, homojen bir dağılımı garanti eder. 5 dakika beklettikten sonra temizleyiciyi tekrar yakl. 30 saniye kadar püskürtün. İnatçı birikintilerde işlem, 1 dakika aralıklarla ihtiyaç duyulan sıklıkta tekrarlanabilir. Uygulamadan sonra sensörü takın ve temizleyiciyi 30 dakika bekletin. Daha sonra motoru çalıştırın ve 10 dakika boşta çalışmasına izin verin. Filtrenin yenilenme aşaması, sonraki 20 dakikalık sürüşle başlatılır. Bunun dışındaki yöntemler aracın üretici verilerine bağlıdır. Olası hata kaydını silin. Açıktaki sensörlere, devre kartlarına ve diğer elektronik bileşenlere sıvı püskürtmeyin. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları


Ürün No.: 72550
400 ml