

ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΣΚΑΣΜΈΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΆ

Ιδιότητες

Κατάλληλο για όλους τους τύπους ελαστικών (με και χωρίς εσωτερικό σωλήνα) και μεγέθη ελαστικών ποδηλάτων. Οι διαρροές, τα μη στεγανά σημεία και οι οπές στην επιφάνεια κύλισης του ελαστικού εξαλείφονται μέσα σε λίγα λεπτά. Η γρήγορη επισκευή εξασφαλίζει άμεση ικανότητα φόρτωσης και ετοιμότητα οδήγησης.

- Μέσο στεγανοποίησης ελαστικών για γρήγορη επιδιόρθωση σκασμένων ελαστικών
- κατάλληλο για όλες τις κοινές βαλβίδες
- περιλαμβάνεται προσαρμογέας
- Σφράγιση και πλήρωση με μια ενιαία εργασία
- εξαιρετικό όταν βρίσκεστε καθ' οδόν
- δεν απαιτείται επιδιόρθωση

Πεδία εφαρμογής

Το σπρέι για σκασμένα ελαστικά της PETEC είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους ελαστικών (με και χωρίς εσωτερικό σωλήνα) και μεγέθη ελαστικών ποδηλάτων. Οι διαρροές, τα μη στεγανά σημεία και οι οπές στην επιφάνεια κύλισης του ελαστικού εξαλείφονται μέσα σε λίγα λεπτά. Η γρήγορη επισκευή εξασφαλίζει άμεση ικανότητα φόρτωσης και ετοιμότητα οδήγησης.

Τεχνικά δεδομένα

Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
---------------	----------

Οδηγίες χρήσης

Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση της και αφαιρέστε την πλαστική ασφάλεια της κεφαλής ψεκασμού. Αναζητήστε το σημείο της βλάβης στο ελαστικό και, εάν χρειαστεί, αφαιρέστε το ξένο σώμα και αφήστε τον αέρα να εκκενωθεί πλήρως. Θέσατε τη βαλβίδα σε θέση «12 η ώρα» (προς τα πάνω), βιδώστε τον προσαρμογέα επάνω στη βαλβίδα και ψεκάστε με το στεγανοποιητικό. Πρέπει να οδηγήσετε το όχημα για να διανεμηθεί ομοιόμορφα στο ελαστικό. Έτσι διασφαλίζετε την ομοιόμορφη κατανομή του στεγανοποιητικού στο ελαστικό. Για μεγαλύτερες οπές, πραγματοποιήστε επανάντληση αέρα μετά από λίγα λεπτά, εάν είναι απαραίτητο. Δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση σχισμένου εύκαμπτου σωλήνα ή πλευρικά σχισμένου μανδύα. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κατεβάστε τα δελτία δεδομένων της PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de) Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση και αφαιρέστε την πλαστική ασφάλεια από την κεφαλή ψεκασμού. Αναζητήστε το σημείο της βλάβης στο ελαστικό και, εάν χρειαστεί, αφαιρέστε το ξένο σώμα και αφήστε τον αέρα να εκκενωθεί πλήρως. Θέσατε τη βαλβίδα σε θέση «12 η ώρα» (προς τα πάνω), βιδώστε τον προσαρμογέα επάνω στη βαλβίδα και ψεκάστε με το στεγανοποιητικό. Πρέπει να οδηγήσετε το όχημα για να διανεμηθεί ομοιόμορφα στο ελαστικό. Έτσι διασφαλίζετε την ομοιόμορφη κατανομή του στεγανοποιητικού στο ελαστικό. Για μεγαλύτερες οπές, πραγματοποιήστε επανάντληση αέρα μετά από λίγα λεπτά, εάν είναι απαραίτητο. Δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση σχισμένου εύκαμπτου σωλήνα ή πλευρικά σχισμένου μανδύα. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 70575

75 ml