

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ECONOMIC

Ιδιότητες

Για τη συναρμολόγηση του μπροστινού και του πίσω παρμπρίζ καθώς και των τζαμιών των πλευρικών παραθύρων χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης.

- ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες
- δίχως ισοκυανικό άλας
- χαμηλή αγωγιμότητα
- κατάλληλο για κάθε είδος οχήματος
- ελεγμένο από την TÜV σε σύγκρουση
- Υψηλού συντελεστή
- γρήγορη πήξη
- Χρόνος αναμονής για οδήγηση: 120 λεπτά

Πεδία εφαρμογής

Για τη συναρμολόγηση του μπροστινού και του πίσω παρμπρίζ καθώς και των τζαμιών των πλευρικών παραθύρων χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Τροποποιημένο πολυμερές σιλανίου 1K
Χρώματα	Μαύρο
Σκλήρυνση	3
Σύστημα σκλήρυνσης	Υγρασία αέρα
Επιμήκυνση θραύσεως	180
Χρόνος αναμονής για οδήγηση	2
Διάρκεια ζωής	24 Μήνες
Σκληρότητα Shore A	60
Αντοχή στη θερμοκρασία	-40 - +110
Διάρκεια διατήρησης σε δοχείο	15
Θερμοκρασία επεξεργασίας	+5 - +35
Απαιτούμενος χρόνος για ασφαλή αναχώρηση	2
Τάση εφελκυσμού	2,7
Αντοχή σε εφελκυσμό και διάτμηση	3,0

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +35 °C. Εάν χρειάζεται, τραχύνετε ελαφρώς τις επιφάνειες συγκόλλησης με ένα λειαντικό υαλοϋφασμα. Καθαρίστε σχολαστικά και απολιπάνετε τις επιφάνειες συγκόλλησης με το πανί καθαρισμού της PETEC (αριθ. τεμαχίου 82111) ή με το PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Ανοίξτε το σωληνάριο της κόλλας, τοποθετήστε το ακροφύσιο και τοποθετήστε το κατάλληλο πιστόλι εφαρμογής. Απλώστε την κόλλα για τα τζάμια με πιστόλι εφαρμογής, σε μορφή τριγωνικής επίστρωσης στην επιφάνεια συγκόλλησης. Δώστε προσοχή στα δεδομένα του κατασκευαστή του οχήματος σχετικά με τη γεωμετρία των επιστρώσεων και τη συναρμολόγηση. Η αρχή και το τέλος της επίστρωσης πρέπει να επικαλύπτονται και να απλώνονται καλά. Δώστε προσοχή στις οδηγίες εγκατάστασης και στο τεχνικό φύλλο ασφαλείας και τεχνικών δεδομένων! (κάντε λήψη των οδηγιών εγκατάστασης της PETEC, των φύλλων δεδομένων και των βίντεο εφαρμογής στον ιστότοπο www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων


αριθ. τεμαχίου: 84400
Σωληνάριο 400 ml