

# KAROSSZÉRIA-TÖMÍTŐZSINÓR

## Jellemzők

Butilbázisú, öntapadó és tartósan rugalmas karosszériatömítő zsinór és szalagok a karosszérián lévő átfedések tömítéséhez.

- kiváló tapadás minden anyagon
- hozzáigazodik a tömítendő részhez
- megakadályozza a kontaktkorróziót
- zaj- és rezgéscsillapító
- a felhelyezést követően azonnal megmunkálható és rögtön kifejti tömítő hatását
- gyúrható
- szilikon- és oldószermentes
- festhető
- roncsolásmentes szétszerelés
- stabil a hőmérséklettel, az UV-sugárzással, az előregedéssel és az időjárási viszonyosságokkal szemben

## Alkalmazási területek

A fugák, üreges terek, valamint a karosszéria- és bádoglemeken lévő toldások, szegélyezések, varratok és átfedések (pl. sárhányó, áttörések, átvezetések, védő- és díszcsíkok, fényszóró, fék- és hátsó lámpák, rendszámáblatartó, spoiler, ajtófólia, ajtóburkolat stb.) tömítése a nedvesség, a por és a huzat ellen.

## MűszakiAdatok

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Alap                      | Butilkaucsuk |
| Színek                    | Fekete       |
| Eltarthatóság             | 36 hónap     |
| Hőmérsékletnek ellenállás | -30 - +100   |

## Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: -5°C – +40°C. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a tömítendő felületeket PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Vágjon le a karosszériatömítő zsinórból egy kívánt hosszúságú darabot, és ragassza fel az egyik tömítendő felületre. Végül húzza le a fehér védőfóliát és végezze el a szegecselési/csavarozási műveleteket. Vágja le a felesleget egy késsel. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a [www.petec.de](http://www.petec.de) oldalról)

## Kiszerezések



Ø 10 mm x 10 m

## Felelősségi záradék szövege