

SchedaTecnica

SPRAY PER PANNE PER AUTO

Caratteristiche

- Sigilla e gonfia con un unico procedimento
- per tutti gli pneumatici per auto standard, indipendentemente dalla dimensione degli pneumatici

Campi d'impiego

Lo spray per panne PETEC è ideale per tutti gli pneumatici per auto standard. Buchi, danni e fori fino a 5 mm di diametro sul battistrada vengono riparati in pochi minuti. La riparazione rapida dello pneumatico piatto è garantita da una resistenza immediata e il veicolo sarà subito di nuovo pronto alla guida.

DatiTecnici

Conservabilità 36 Mesi

Istruzioni per l'uso

Agitare bene prima dell'uso. Togliere la protezione in plastica situata nella testina. Individuare il punto danneggiato e rimuovere l'eventuale corpo estraneo. Portare la valvola a ore 12 (verso l'alto), avvitare l'adattatore alla valvola e spruzzare completamente il sigillante. Durante questa operazione, tenere il contenitore in posizione verticale. Partire subito dopo aver effettuato l'applicazione e percorrere un tragitto di 10 km alla velocità massima di 45 km/h! Ciò permetterà al sigillante di distribuirsi uniformemente all'interno dello pneumatico. Fermarsi per controllare la pressione dell'aria e regolarla di conseguenza. Far sostituire immediatamente la gomma e avvisare l'officina di aver utilizzato uno spray specifico per la riparazione. L'applicazione del prodotto può danneggiare i sistemi integrati per il controllo della pressione degli pneumatici. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Dimensioni contenitore



Testo della clausola di responsabilità