

Scheda Tecnica

PANNO PER PULIZIA

Caratteristiche

- Per la rimozione di residui di silicone sulla superficie da incollare dei parabrezza
- non lascia residui

Campi d'impiego

Per pulire e sgrassare le superfici prima dell'applicazione di adesivi e mastici.

Dati Tecnici

Base	99 9% IPA isopropanolo
Colori	Trasparente
Tempo di asciugatura	10
Conservabilità	24 Mesi
Temperatura di lavorazione	+5 - +35

Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +35 °C. Gli spray e i detergenti per vetri comunemente reperibili in commercio non sono indicati per il pre-trattamento prima dell'incollaggio di cristalli. Irruvidire la superficie da incollare con il tessuto abrasivo in dotazione e pulire e sgrassare accuratamente la superficie in un'unica direzione con il panno per pulizia PETEC. In base al tipo di impurità può essere necessario ripetere l'operazione. L'area della superficie da incollare deve essere completamente priva di qualsiasi traccia di sporco, polvere, olio, grasso e cera. Assicurarsi inoltre che la zona da trattare non presenti residui di silicone. Trascorso un tempo di essiccazione di circa 10 minuti è possibile procedere con la lavorazione della superficie da incollare (per es. applicando il primer multiattivo o direttamente l'adesivo). Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di installazione e sicurezza, nonché quelle sulla scheda tecnica! (Le istruzioni di installazione e le schede tecniche dei prodotti PETEC nonché il relativo video tutorial sono disponibili sul sito www.petec.de)

Dimensioni contenitore


n. art.: 82111
1 pezzo

Testo della clausola di responsabilità