

ADESIVO RAPIDO PER CRISTALLI

Caratteristiche

Per il montaggio su parabrezza, lunotti posteriori e finestrini laterali senza primer.

- resistente ai raggi UV
- privo di isocianati
- bassa conduttività
- adatto a tutti i tipi di veicoli
- crash test certificato TÜV
- modulo estremamente elevato
- asciugatura rapida
- prontezza di guida estremamente rapida: 15 minuti

Campi d'impiego

Per il montaggio su parabrezza, lunotti posteriori e cristalli laterali senza primer

Dati Tecnici

Base	Polimeri silano modificati 1C
Colori	Nero
Indurimento	3
Sistema di indurimento	Umidità atmosferica
Allungamento di rottura	350
Drive Away Time	15
Conservabilità	24 Mesi
Durezza Shore A	65
Termostabilità	-40 - +110
Tempo di impiego utile	10
Temperatura di lavorazione	+5 - +35
Fermo macchina	0,25
Tensione di trazione	4,0
Resistenza al taglio di trazione	2,8

Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +35 °C. Se necessario, irruvidire leggermente la superficie da incollare con un panno abrasivo. Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da incollare con il panno per pulizia PETEC (n. art. 82111) o il detergente PETEC MultiCleaner (n. art. 82100 o 82200). Dopodiché aprire la cartuccia dell'adesivo per cristalli, applicare l'ugello e gettare via i primi 2 cm di prodotto. Applicare l'adesivo per cristalli con la pistola formando un triangolo sulla superficie da incollare. Per la geometria delle applicazioni e il montaggio attenersi alle indicazioni del produttore del veicolo. La parte iniziale e la parte finale della cordicella di prodotto devono sovrapporsi ed essere ben distanziate. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di installazione e sicurezza, nonché quelle sulla scheda tecnica! (Le istruzioni di installazione e le schede tecniche dei prodotti PETEC nonché il relativo video tutorial sono disponibili sul sito www.petec.de)

Scheda Tecnica

Dimensioni contenitore



n. art.: 84300

Cartuccia da 290 ml