

ADESIVO PER CRISTALLI ECONOMIC

Caratteristiche

Per il montaggio su parabrezza, lunotti posteriori e finestrini laterali senza primer.

- resistente ai raggi UV
- privo di isocianati
- bassa conduttività
- adatto a tutti i tipi di veicoli
- crash test certificato TÜV
- ad alto modulo
- asciugatura rapida
- servizio trasporti: 120 minuti

Campi d'impiego

Per il montaggio su parabrezza, lunotti posteriori e cristalli laterali senza primer

Dati Tecnici

Base	Polimeri silano modificati 1C
Colori	Nero
Indurimento	3
Sistema di indurimento	Umidità atmosferica
Allungamento di rottura	180
Drive Away Time	2
Conservabilità	24 Mesi
Durezza Shore A	60
Termostabilità	-40 - +110
Tempo di impiego utile	15
Temperatura di lavorazione	+5 - +35
Fermo macchina	2
Tensione di trazione	2,7
Resistenza al taglio di trazione	3,0

Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +35 °C. Se necessario, irruvidire leggermente la superficie da incollare con un panno abrasivo. Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da incollare con il panno per pulizia PETEC (n. art. 82111) o il detergente PETEC Multi Cleaner (n. art. 82100 o 82200). Aprire il sacchetto contenente l'adesivo per cristalli, applicare l'ugello e inserirlo in una pistola adatta. Applicare l'adesivo per cristalli con la pistola formando un triangolo sulla superficie da incollare. Per la geometria delle applicazioni e il montaggio attenersi alle indicazioni del produttore del veicolo. La parte iniziale e la parte finale della cordicella di prodotto devono sovrapporsi ed essere ben distanziate. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di installazione e sicurezza, nonché quelle sulla scheda tecnica! (Le istruzioni di installazione e le schede tecniche dei prodotti PETEC nonché il relativo video tutorial sono disponibili sul sito www.petec.de)

Dimensioni contenitore



n. art.: 84400

Sacchetto tubolare da 400 ml