

ØKONOMISK GLASSRUTELIM

Produktegenskaper

Til montering av front-, bak- og sidevinduer uten primer.

- UV-bestandig
- Isocyanatfri
- Lav ledeevne
- Egnet til alle biltyper
- TÜV Crash-testet og kontrollert
- Høymodulært
- Rask herding
- Kjøreklar 120 minutter

Bruksområder

Til montering av front-, bak- og sidevinduer uten primer

Tekniske data

Basis	1-komponents modifisert silanpolymer
Farger	Svart
Herding / endefasthet (mm på 24 timer)	3
Herdssystem	Luftfuktighet
Bruddforlengelse (%)	180
Sikker bortkjøringstid (minutter)	2
Lagringsdyktighet (måneder)	24 Måneder
Shore A-hardhet	60
Temperaturbestandighet (°C)	-40 - +110
Brukstid / bearbeidingstid (minutter)	15
Bearbeidingstemperatur (°C)	+5 - +35
Sikker bortkjøringstid (timer)	2
Strekkspenning (N/mm²)	2,7
Strekkskjærestyrke (N/mm²)	3,0

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: +5 °C til +35 °C. Ru eventuelt opp klebeflaten lett med en fleeceduk. Rengjør og avfett klebeflater grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82111) eller PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 eller 82200). Deretter åpnes rutelimpatronen, sett på munnstykket og kast de første 2 cm av limet. Rutelimet påføres i form av en trekantet streng på klebeflaten med limpistolen. Følg anvisningen fra bilprodusenten om geometri på strengen og sørg for montering. Begynnelsen og slutten på limstrengen må overlappe og legges rent på. Overhold innbyggingsanvisningen, sikkerhets- og teknisk datablad! (Last ned PETEC-innbyggingsanvisningen, datablader og brukervideo fra www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 84290

290 ml patron

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.