

# HIGH SPEED RUTELIM

## Produktegenskaper

Til montering av front-, bak- og sidevinduer uten primer.

- UV-bestandig
- Isocyanatfri
- Lav ledeevne
- Egnet til alle biltyper
- TÜV Crash-testet og kontrollert
- Ekstremt høymodulær
- Rask herding
- Kjøreklar på et blunk: 15 minutter

## Bruksområder

Til montering av front-, bak- og sidevinduer uten primer

## Tekniske data

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Basis                                   | 1-komponents modifisert silanpolymer |
| Farger                                  | Svart                                |
| Herding / endefasthet (mm på 24 timer)  | 3                                    |
| Herdssystem                             | Luftfuktighet                        |
| Bruddforlengelse (%)                    | 350                                  |
| Sikker bortkjøringstid (minutter)       | 15                                   |
| Lagringsdyktighet (måneder)             | 24 Måneder                           |
| Shore A-hardhet                         | 65                                   |
| Temperaturbestandighet (°C)             | -40 - +110                           |
| Brukstid / bearbeidingstid (minutter)   | 10                                   |
| Bearbeidingstemperatur (°C)             | +5 - +35                             |
| Sikker bortkjøringstid (timer)          | 0,25                                 |
| Strekkspenning (N/mm <sup>2</sup> )     | 4,0                                  |
| Strekkskjærestyrke (N/mm <sup>2</sup> ) | 2,8                                  |

## Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: +5 °C til +35 °C. Ru eventuelt opp klebeflaten lett med en fleeceduk. Rengjør og avfett klebeflater grundig med PETEC rengjøringsklut (art.nr. 82111) eller PETEC MultiCleaner (art.-nr. 82100 eller 82200) (overhold luftetiden). Deretter åpnes rutelimpatronen, sett på munnstykket og kast de første 2 cm av limet. Rutelimet påføres i form av en trekantet streng på klebeflaten med limpistolen. Følg anvisningen fra bilprodusenten om geometri på strengen og sørg for montering. Begynnelsen og slutten på limstrengen må overlappe og legges rent på. Overhold innbyggingsanvisningen, sikkerhets- og teknisk datablad! (Last ned PETEC-innbyggingsanvisningen, datablader og brukervideo fra [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Teknisk datablad

### Beholderstørrelser



**Artikkelnummer: 84300**

290 ml patron

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.