

Ficha Técnica

SPRAY PARA FUROS DE PNEU DE VEÍCULO LIGEIRO

Propriedades

- Vedar e encher numa única etapa de trabalho
- para todos os pneus de veículos ligeiros normais, independentemente da dimensão do pneu

Áreas de aplicação

O spray para furos de pneu PETEC é adequado para todos os pneus de automóvel normais. As fugas, áreas danificadas e furos até 5 mm de diâmetro na superfície são eliminados em poucos minutos. A reparação rápida do pneu furado assegura uma capacidade de carga e prontidão imediatas.

Dados Técnicos

Tempo de armazenagem	36 Meses
----------------------	----------

Instruções de utilização

Agitar bem a lata antes de usar e remover a proteção de plástico da cabeça de pulverização. Localizar a área danificada e remover corpos estranhos, se necessário. Colocar a válvula na posição das 12 horas (para cima), aparafusar o adaptador na válvula e pulverizar completamente com o vedante. Manter a lata na vertical. Após a aplicação, faça um percurso de 10 km com o veículo a uma velocidade máxima de 45 km/h! Isto garante uma distribuição uniforme do vedante no pneu. Depois verifique e ajuste a pressão do ar. Solicitar imediatamente a substituição do pneu e informar os técnicos da oficina automóvel sobre a utilização do spray para furos. Os sistemas integrados de controlo da pressão dos pneus podem ficar destruídos depois da aplicação. Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Dimensões da embalagem


Ref. ^a : 70580
400 ml