

SPRAY PENTRU REPARAREA ANVELOPELOR

Proprietăți

Se pretează pentru toate tipurile de anvelope (cu și fără furtun) și dimensiunile anvelopelor pentru biciclete. Scurgerile, neetanșeitățile și găurile de pe suprafața de rulare a anvelopelor sunt remediate în interval de câteva minute. Prin repararea rapidă se asigură o capacitate de solicitare imediată și starea pregătită pentru deplasare.

- Agent de etanșare a anvelopei pentru repararea rapidă a anvelopelor plate
- Adecvat pentru toate ventilele obișnuite
- Adaptor inclus
- Etanșare și pompare într-un ciclu de lucru
- Excepțional dacă sunteți pe drum
- Nu sunt necesare reparații ulterioare

Domenii de utilizare

Spray-ul pentru repararea anvelopelor PETEC se pretează pentru toate tipurile de anvelope (cu și fără furtun) și dimensiunile anvelopelor pentru biciclete. Scurgerile, neetanșeitățile și găurile de pe suprafața de rulare a anvelopelor sunt remediate în interval de câteva minute. Prin repararea rapidă se asigură o capacitate de solicitare imediată și starea pregătită pentru deplasare.

Date Tehnice

Capacitate de depozitare	36 Luni
--------------------------	---------

Instrucțiuni de utilizare

Agitați bine doza înainte de utilizare și îndepărtați siguranța din plastic de pe capul de pulverizare. Căutați locul deteriorat, dacă este cazul, îndepărtați impuritățile și evacuați aerul complet. Aduceți ventilul în poziția orei 12 (în sus), înșurubați adaptorul pe ventil și pulverizați agentul de etanșare. Deplasați-vă imediat după aplicare! Aceasta garantează o distribuire uniformă a agentului de etanșare în anvelopă. În cazul găurilor mai mari, umflați după câteva minute, dacă este cazul. A nu se utiliza dacă furtunul este rupt sau dacă mantaua este ruptă în lateral. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de) Agitați bine doza înainte de utilizare și îndepărtați siguranța din plastic a capului de pulverizare. Căutați locul deteriorat, dacă este cazul, îndepărtați impuritățile și evacuați aerul complet. Aduceți ventilul în poziția orei 12 (în sus), înșurubați adaptorul pe ventil și pulverizați agentul de etanșare. Deplasați-vă imediat după aplicare! Aceasta garantează o distribuire uniformă a agentului de etanșare în anvelopă. În cazul găurilor mai mari, umflați după câteva minute, dacă este cazul. A nu se utiliza dacă furtunul este rupt sau dacă mantaua este ruptă în lateral. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj


cod art.: 70575
75 ml