

# SET ADEZIV PENTRU GEAMURI

## Proprietăți

Sistem cu seturi de adeziv pentru geamuri pentru montarea parbrizurilor, geamurilor din spate și geamurilor laterale.

- adecvat pentru toate tipurile de autovehicule
- întărire rapidă
- Modul de elasticitate mare
- Potrivit pentru antene
- conductibilitate joasă
- pregătit rapid pentru deplasare: 120 de minute

## Domenii de utilizare

Pentru montarea parbrizurilor, geamurilor din spate și geamurilor laterale.

## DateTehnice

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Bază                                 | Poliuretan monocomponent |
| Culori                               | Negru                    |
| Întărire                             | 3,5                      |
| Sistem de întărire                   | Umiditatea aerului       |
| Pregătit pentru deplasare            | 2                        |
| Capacitate de depozitare             | 12 Luni                  |
| Alungire la rupere                   | 700                      |
| Rezistență la forfecare              | 3,5                      |
| DuritateShoreA                       | 57                       |
| Rezistență la temperatură            | -40 - +100               |
| Timp de lucrabilitate                | 20                       |
| Temperatura de aplicare              | +5 - +35                 |
| Timp de fixare                       | 2                        |
| Rezistență la tracțiune și forfecare | 7,5                      |

## Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: +5°C până la +35°C. Dacă este necesar, înăspriți suprafața care urmează să fie lipită cu o pâslă abrazivă. Curățați temeinic suprafețele care urmează să fie lipite și degresați-le cu laveta de curățare PETEC (cod art. 82111) sau PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Apoi, aplicați stick-ul combinat de grund cu activator PETEC (cod art. 82410) uniform într-o singură direcție pe suprafața de lipit a geamului. Deschideți cartușul adezivului pentru geamuri, aplicați duza și aruncați primii 2 cm de adeziv. Aplicați adezivul pentru geamuri cu pistolul pentru extrudare sub forma unui profil de etanșare triunghiular pe suprafața care urmează să fie lipită. Respectați indicațiile producătorului autovehiculului privind geometria profilului de etanșare și montajul. Respectați instrucțiunile de montare, instrucțiunile din fișa tehnică și de securitate chimică! (Descărcarea instrucțiunilor de montare PETEC, fișe tehnice și prezentări video ale aplicației la [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Fișă Date Tehnice

### Dimensiuni ambalaj

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>cod art.: 83333</b>                                                            | <b>cod art.: 83433</b>                                                            |
| Set de cartușe de 310 ml                                                          | Set de doze de 400 ml                                                             |