

ADEZIV PENTRU GEAMURI ECONOMIC

Proprietăți

Pentru montarea fără grund a parbrizurilor, geamurilor din spate și geamurilor laterale.

- rezistență la UV
- nu conține izocianați
- conductibilitate joasă
- adecvat pentru toate tipurile de autovehicule
- certificat prin TÜV Crash-Test
- Modul de elasticitate mare
- întărire rapidă
- pregătit pentru deplasare: 120 de minute

Domenii de utilizare

Pentru montarea fără grund a parbrizurilor, geamului din spate și geamului lateral

Date Tehnice

Bază	Polimeri silanici modificați, monocomponenți
Culori	Negru
Întărire	3
Sistem de întărire	Umiditatea aerului
Alungire la rupere	180
Pregătit pentru deplasare	2
Capacitate de depozitare	24 Luni
Duritate Shore A	60
Rezistență la temperatură	-40 - +110
Timp de lucrabilitate	15
Temperatura de aplicare	+5 - +35
Timp de fixare	2
Tensiune la tracțiune	2,7
Rezistență la tracțiune și forfecare	3,0

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: +5°C până la +35°C. Dacă este necesar, înăspriți suprafața care urmează să fie lipită cu o pâslă abrazivă. Curățați temeinic suprafețele care urmează să fie lipite și degresați-le cu laveta de curățare PETEC (cod art. 82111) sau PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Deschideți doza cu adeziv pentru geamuri, aplicați duza și introduceți-o într-un pistol de extrudare adecvat. Aplicați adezivul pentru geamuri cu pistolul pentru extrudare sub forma unui profil de etanșare triunghiular pe suprafața care urmează să fie lipită. Respectați indicațiile producătorului autovehiculului privind geometria profilului de etanșare și montajul. Începutul și sfârșitul profilului de etanșare trebuie să se suprapună și să fie curățate. Respectați instrucțiunile de montare, instrucțiunile din fișa tehnică și de securitate chimică! (Descărcarea instrucțiunilor de montare PETEC, fișe tehnice și prezentări video ale aplicației la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 84400

Doză de 400 ml