

HITRO LEPILO ZA VETROBRANSKA STEKLA

Lastnosti

Za montažo sprednjih, zadnjih in stranskih vetrobranskih stekel brez primerja.

- odporno na UV-žarke
- ne vsebuje izocianata
- nizka prevodnost
- primerno za vse vrste vozil
- TÜV testirano na varnost pri trčenju
- izjemno visoko modulirano
- hitro strjevanje
- zelo hitro primerno za vožnjo: 15 minut

Področja uporabe

Za montažo sprednjih, zadnjih in stranskih vetrobranskih stekel brez primerja

TehničniPodatki

Osnova	1K modificirani silan polimeri
Barve	črna
ČasStrjevanja	3
Sistem strjevanja	Vlažnost
Raztezek do pretrga	350
Primerno za vožnjo	15
Rok uporabnosti	24 Meseci
TrdotapoShoruA	65
Temperaturna obstojnost	-40 - +110
Čas uporabe po odprtju	10
Temperatura vgradnje	+5 - +35
Čas, ko je ponovno možna varna vožnja	0,25
Natezna napetost	4,0
Natezno strižna trdnost	2,8

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +35 °C. Lepilno površino po potrebi nekoliko zdrgnite z brusilno kopreno. Lepilno površino temeljito očistite in razmastite s čistilno krpo PETEC (št. art. 82111) ali z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200) (upoštevajte čas izhlapevanja). Nato odprite kartušo z lepilom za vetrobranska stekla, namestite nanašalno šobo in pred začetkom nanašanja zavrzite prva 2 cm lepila. Z iztisno pištolo nanesite lepilo za vetrobransko steklo na lepilno površino v traku v obliki trikotnika. Za pravilno geometrijo trakov lepila in montažo upoštevajte navodila proizvajalca vozila. Začetek in konec lepilnega nanosa se morata prekrivati in na čisto zamazati. Upoštevajte navodila za vgradnjo in navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Navodila za vgradnjo, podatkovne liste ter video navodila PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 84300

Kartuša 290 ml