

2K KAROSSERISKUM

Egenskaper

2-komponents karosseriskum för professionell skadeservice, reparation och restaurering av karosseridelar. Kontrollera att skummet fäster på metalliska ytor, trä samt många plaster (inklusive styren, PU-skum, polyester etc.) och fiberkompositmaterial. Kaross- och påbyggnadsdelar som trösklar, motorhuv, dörr, A-, B- och C-stolpar, bagagelucka, tak- och golvdelar samt bak- och sidodelar kan fyllas, fodras och därmed skyddas mot vibrationer och kontaktkorrosion.

- fäster på metaller, plast och fiberkompositer
- utmärkt ljuddämpande effekt samt buller- och ljudisolering
- tätar mot inträngning av damm och stänkvatten
- temperatur-, åldrings- och väderbeständig
- gapöverbryggnings- och -fyllning
- hög vidhäftning
- kompenserar för temperatursvängningar
- undviker kontaktkorrosion
- Brandklass B2 för byggprodukter

Användningsområden

PETEC 2K karosseriskum är en tvåkomponents karosseriskum för professionell skadeservice, reparation och restaurering av karosseridelar. Kontrollera att skummet fäster på metalliska ytor, trä samt många plaster (inklusive styren, PU-skum, polyester etc.) och fiberkompositmaterial. Kaross- och påbyggnadsdelar som trösklar, motorhuv, dörr, A-, B- och C-stolpar, bagagelucka, tak- och golvdelar samt bak- och sidodelar kan fyllas, fodras och därmed skyddas mot vibrationer och kontaktkorrosion. Skummet är också utmärkt för att eliminera och dämpa ljud, buller och oljud i håligheter och på karossen.

TekniskaData

Bas	Polyuretan
Färger	Grå
HärdningMinuter	50
Härdningssystem	2K
Limfri	25
Lagringstid	18 Månader
KanSkärasEfter	30
Temperaturbeständighet	-35 - +90
Brukstid	10
Underjordstemperatur	+5 - + 30
Fullastbar	24
Volymutbyte	10

TekDatablad

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +10 °C till +25 °C. Rengör och avfetta fasta ytor (smuts- och rostfria) grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). Ta bort locket och skruva fast sprejsonden på ventilen. För att aktivera systemet, vrid vridplattan på burken 6x åt höger. För perfekt blandningsförhållande, håll ner ventilen och skaka burken 30 gånger. Därefter kan produkten – med ventilen vänd nedåt – tryckas ut genom att använda spaken på sprejsonden (undvik pauser på mer än 10 minuter, eftersom skummet också härdar i sprejsonden). Sammanfoga vid behov materialen som ska limmas inom tre minuter. Det är viktigt att helt bearbeta den aktiverade burken (fara: burken kan annars överhettas och brista). Efter härdning kan det överflödiga materialet skäras av. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ fordonstillverkarens reparationsanvisningar. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 98140

400 ml burk