

SPIEGEL-FEST

Spezial-Klebe-Set zur Verklebung des Rückspiegels an die Windschutzscheibe.

EINSATZBEREICHE:

Zur Verklebung des Rückspiegels (nur Metallfuß) an die Windschutzscheibe. Kann auch zur Befestigung von Antennen, Sperren usw. an Fenstern verwendet werden.

EIGENSCHAFTEN:

- einfache Anwendung
- kein Anmischen erforderlich
- sehr hohe Festigkeit und starke Klebekraft
- saubere Verklebung
- inklusive Maschengewebe für 2 Verklebungen
- verklebt Glas-/Metallverbindungen in Verbindung mit Maschengewebe

TECHNISCHE DATEN:

Basis	Polyurethanacrylharz/Hydroxypropylmethacrylat
Farbe	bernstein
Verarbeitungszeit	bis 2 Minuten
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Lagerfähigkeit	24 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Kennzeichnen Sie die Position des Spiegels an der Außenseite der Windschutzscheibe. Ist ein abnehmbarer Metallspiegelfuß vorhanden, diesen vor der Verklebung vom Rückspiegel abnehmen, ansonsten komplett verkleben. Klebstoffreste mit einer scharfen Klinge oder einem Messer entfernen. Oberflächen mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Nun das Maschengewebe auf die Größe des Spiegelfußes zuschneiden. Gewebe nur mit sauberen Händen berühren. Klebstoffspritze öffnen und Klebstoff gleichmäßig auf Rückspiegelfuß bzw. Metallspiegelfuß verteilen. Anschließend das zugeschnittene Spezial-Gewebe auf den mit Klebstoff benetzten Spiegelfuß legen. Drücken Sie nun sofort den Spiegelfuß leicht an die markierte Stelle der Windschutzscheibe. Spiegelfuß ca. 40 Sekunden gleichmäßig an die Windschutzscheibe leicht andrücken und gegebenenfalls mit einem Klebeband fixieren. Nach der Verklebung überflüssigen Klebstoff entfernen. Spiegel erst nach 15 Minuten belasten bzw. in den Metallspiegelfuß einhängen. Auch für Verklebung von Knebeln an Ausstellfenstern und Metallgriffen auf Glas geeignet. *Sicherheitsdatenblatt beachten!* (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GEBINDEGRÖSSE:

	
Art.-Nr. 93800	Art.-Nr. 93801
Klebe-Set SB-Karte: 1 g Kleber, 2 x Maschengewebe	Ersatz-Maschen- gewebe

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.