

EPOXIDOVÝ; ZAKALOVANÝ; NÁTĚR

Vlastnosti

- připravený k okamžitému použití – bez nutnosti míchání
- vysoká izolační účinnost proti vlhkosti
- velmi dobrá přilnavost ke kovu, hliníku a pozinkovaným povrchům
- velmi dobře brouditelný
- bez obsahu chromátů
- jemný obraz nástřiku pro čisté přechody
- přelakovatelný jednosložkovými i dvousložkovými vrchními lakovacími systémy (na bázi rozpouštědel i vody)
- lze přetmelit polyesterovými tmely
- kompatibilní se základovým plněčem PETEC (č. výrobku 71240), karosářským cínem PETEC (č. výrobku 96175), bezbarvým lakem PETEC (č. výrobku 71340) a tmely PETEC (č. výrobku 96125, 96110, 96225, 96210, 96325 a 96310).

Oblasti použití

Jednosložkový; epoxidový; zakalovaný; nátěr představuje spolehlivou a uživatelsky přívětivou antikorozní; zakalovací barvu určenou pro rychlé; a efektivní opravy. Tento vysoce plnivý; prostředek na bázě epoxidové; pryskyřice zajišťuje velmi dobrou přilnavost k oceli, hliníku, pozinkovaným povrchům a obroušeným, dostatečně soudržným původním lakům. Díky velmi jemnému rozprašování; se zakalovaný; nátěr rovnoměrně rozprostře; tak; na větších; plochách a v přechodových; zónách nátěru. Tím je zajištěna účinná; izolace proti vlhkosti.

Technická data

Báze	Epoxidová pryskyřice
Barvy	černý
Vytvrzování v minutách	30
Systém vytvrzování	1K
Odolnost vůči úchopu	10
Skladovatelnost	36 Měsíců
Zaschlost nátěru proti prachu	5
Doba schnutí	30

Techlist

Návod k použití

Teplota při aplikaci: +10 °C až +80 °C. Uchovávejte mimo dosah vřech zdrojů zapalené.
Povrchy zbavte hrubých zbytků, jako jsou nesoudržné, původní, těry nebo zkladn; n; těry, např; klad broušen; m (zrnitost brusného papíru zvolte podle druhu materiálu), a poté je důkladně očistěte a odmastěte odstraňovačem silikonu (č. výrobku 70950). Před použitím n; dobku důkladně protřepte (přibližně 1 až 2 minuty) a proveďte zkušební; n; střík. Př; pravek nan; sejte rovnoměrně ze vzdálenosti přibližně 20 cm na ošetřovanou plochu. Doporučujeme nan; st výrobek ve 2 až 3 vrstvách n; stříku. Mezi jednotlivými vrstvami nechte n; 3 až 5 minut odvětrat. Teprve po úplném vytvrzení lze povrch brousit (dodržujte pokyny pro další; zpracování;), nan; st na něj vhodný tmel (tmel PETEC) nebo jej přelakovat vhodným výrobkem (zkladov; plnič PETEC). Před dalším zpracováním povrch zmatněte broušen; m. Zrnitost brusiva zvolte podle materiálu. Pokud bude výrobek přelakován až po více než jednom dni, musí se povrch nejprve přebrousit. Nepoužívejte na termoplastické podklady. Je nutné provést vlastní zkoušku sn; enlivosti s daným materiálem. Pro ověření vhodnosti výrobku pro požadované použití se v každém případě doporučuje provést vlastní zkoušku. Po použití otočte n; dobku dnem vzhůru a stříkejte, dokud se ventil nevyčistí. Zajistěte dostatečnou větrání! Dodržujte pokyny uvedené v bezpečnostním a technickém listu! (Technické listy PETEC jsou ke stažení na stránkách www.petec.de)