

GRUND EPOXIDIC

Proprietăți

- gata de utilizare – nu este necesară amestecarea
- efect izolator superior împotriva umidității
- aderență foarte bună pe metal, aluminiu și suprafețe galvanizate cu zinc
- capacitate foarte bună de șlefuire
- fără cromați
- pulverizare fină pentru zone de trecere uniforme
- se poate vopsi deasupra cu sisteme de vopsele de finisaj mono și bicomponente (pe bază de solvenți și pe bază de apă)
- se poate șpăclui cu gleturi pe bază de poliester
- compatibil cu grundul de umplere PETEC (cod art. 71240), PETEC Karo-Zinn (cod art. 96175), lacul transparent PETEC (cod art. 71340) și paste de șpăcluire PETEC (cod art. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Domenii de utilizare

Grundul epoxidic monocomponent este un grund anticoroziv fiabil și ușor de utilizat, pentru lucrări de reparare rapide și eficiente. Agentul de aderență cu putere mare de umplere, pe bază de rășină epoxidică, asigură o aderență foarte bună pe oțel, aluminiu, suprafețe-suport galvanizate cu zinc și straturi vechi de vopsea șlefuite, rezistente. Datorită pulverizării extrem de fine, grundul se distribuie uniform pe suprafețe și în zonele de trecere. În acest mod, se asigură o izolare eficientă împotriva umezelii.

Date Tehnice

Bază	Rășină epoxidică
Culori	Negru
Întărire Minute	30
Sistem de întărire	1K
Uscat la atingere	10
Capacitate de depozitare	36 Luni
Uscat până la neaderența prafului	5
Timp de uscare	30

Fișă Date Tehnice

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +10 °C și +80 °C. A se ține la distanță de orice sursă de aprindere. &ndepărtați de pe suprafețe reziduurile grosiere, de tipul straturilor vechi de vopsea care nu aderă sau grundurilor (granulația hârtiei abrazive depinde de material) (de exemplu, prin șlefuire) și curățați-le temeinic și degresați-le cu un produs de &ndepărtare a siliconului (cod art. 70950). Agitați bine doza &ndainte de utilizare (cca. 1-2 minute) și efectuați o pulverizare de probă. Pulverizați spray-ul uniform pe suprafața care urmează să fie vopsită, de la o distanță de cca. 20 cm. Vă recomandăm să aplicați produsul –3 pulverizări, lăsați stratul de acoperire să se usuce 3–5 minute &ndainte de pulverizări. Se poate șlefui numai după &ntărirea completă (a se ține cont de etapele ulterioare de prelucrare) sau se poate spăclui cu produse adecvate (paste de șpăcluire PETEC) și se poate vopsi (grund de umplere PETEC). &ndainte de prelucrarea ulterioară, șlefuiți până la obținerea unui aspect mat. Alegeți granulația de șlefuire &ndin funcție de material. Dacă se aplică un strat de vopsea după mai mult de 1 zi, mai &ntâi trebuie să șlefuiți. A nu se utiliza pe suprafețe-suport termoplastice. Este necesară o verificare proprie a compatibilității materialelor. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. După utilizare, &ntoarceți doza și goliți supapa prin pulverizare. Aerisiți suficient! Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)