

GRUND DE UMLERE

Proprietăți

- capacitate mare de umplere și protecție împotriva coroziunii
- cu uscare rapidă
- gata de utilizare – nu este necesară amestecarea
- capacitate foarte bună de șlefuire
- fără cromați
- pulverizare fină pentru zone de trecere uniforme
- se poate vopsi deasupra cu sisteme de vopsele de finisaj mono și bicomponente (pe bază de solvenți și pe bază de apă)
- compatibil cu grundul epoxidic PETEC (cod art. 71140), PETEC Karo-Zinn (cod art. 96175), lacul transparent PETEC (cod art. 71340) și paste de șpăcluire PETEC (cod art. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Domenii de utilizare

Grundul de umplere monocomponent este un produs de umplere pentru reparații, fiabil și ușor de utilizat, destinat lucrărilor de reparare rapide și eficiente; se distinge printr-o aderență excelentă pe oțel, aluminiu, suprafețe galvanizate cu zinc și straturi vechi de vopsea șlefuite și rezistente. Pulverizare fină a materialului pentru obținerea unor suprafețe și zone de scurgere uniforme. Izolație eficientă împotriva umezelii. Datorită uscării rapide și aplicării ușoare, acest strat de acoperire este ideal pentru utilizarea zilnică în atelier, dar și în domeniul bricolajului.

Date Tehnice

Bază	Rășină epoxidică
Culori	Gri
Uscat la atingere	10
Capacitate de depozitare	36 Luni
Uscat până la neaderența prafului	5
Timp de uscare	30

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +10 °C și +80 °C. A se ține la distanță de orice sursă de aprindere. Vă recomandăm să îndepărtați reziduurile grosiere de pe suprafețe, să aplicați grundul epoxidic PETEC (cod art. 71140) și, dacă este necesar, să șpăcluiți. Șlefuiți locul de reparare și curățați-l temeinic cu un produs de îndepărtare a siliconului (cod art. 70950) și degresați-l. Agitați bine doza înainte de utilizare (cca. 1-2 minute) și efectuați o pulverizare de probă. Pulverizați uniform grundul de umplere PETEC pe suprafața care urmează să fie acoperită, de la o distanță de cca. 20 cm. Vă recomandăm să aplicați produsul în 2-3 pulverizări, lăsând stratul de acoperire să se usuce 3-5 minute între pulverizări. Se poate șlefui numai după întărirea completă (a se ține cont de etapele ulterioare de prelucrare) sau se poate vopsi deasupra cu produse adecvate. Înainte de prelucrarea ulterioară, șlefuiți până la obținerea unui aspect mat. Granulația abrazivă depinde de material și poate fi consultată în fișa tehnică. A nu se utiliza pe materiale plastice cu energie scăzută (de exemplu, PE sau PP). Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. După utilizare, întoarceți doza și goliți supapa prin pulverizare. Aerisiți suficient! Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)