

# EPOXIDOVÝ; ZÁKLADNÝ; NÁTER; TER

## Vlastnosti

- pripravený na použitie – bez nutnosti miešania
- vysoká izolačná schopnosť proti vlhkosti
- veľmi dobrá príľnavosť na kov, hliník a pozinkované plochy
- ľahko sa brúsi
- neobsahuje chróm
- jemný rozptyl pre čisté prechody
- vhodný na prelakovanie s jednozložkovými a dvojzložkovými vrchnými náterovými systémami (na báze rozpúšťadiel a vody)
- vhodný na pretmelenie polyesterovými tmelmi
- kompatibilný so základným plniacim náterom PETEC (č. výr. 71240), karosárskym tmelom PETEC (č. výr. 96175), bezfarebným lakom PETEC (č. výr. 71340) a tmelmi PETEC (č. výr. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

## Oblasti použitia

Jednozložkový; epoxidový; základný; náter; ter je spoľahlivý; a ľahko použiteľný; základný; antikoročný; určený; na rýchle a efektívne opravy. V prípade porúch; prostriedok na zlepšenie príľnavosti na betón; epoxidové živice poskytujú veľmi dobrú; príľnavosť na oceľ, hliník, pozinkované; podklady a obrúsené; nosné; staré; nátery. Vďaka veľmi jemnému rozprašovaniu sa základný; náter rozptýli aj na plochy; a v okrajových; zónach. Ter je zaručený; účinný; izolácia proti vlhkosti.

## TechnickéDáta

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Báza                    | Epoxidová živica |
| Farby                   | Čierna           |
| VytvrdzovanieMinúty     | 30               |
| Systém vytvrdzovania    | 1K               |
| Odolnosť voči uchopeniu | 10               |
| Skladovateľnosť         | 36 Mesiace       |
| Zaschnutie              | 5                |
| Čas schnutia            | 30               |

## TechList

### Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: Od +10 °C do +80 °C. Uchovajte mimo dosahu vzhľadom na zdrojov vznietenia. Povrchy je potrebné zbaviť hrubých zvrstkov, ako s nepevných; starých; nových alebo z kladných; nových; napr. brúsením (zrornosť brúseného papiera zvisle od materiálu) a dôkladne ich vyčistiť a odmastiť odstraňovačom silikónu (č. v. r. 70950). Pred použitím nádobu dobre pretrepte (približne 1 – 2 minúty) a vykonajte skúšobný nátest. Sprej rovnomerne nastriekajte vo vzdialenosti cca 20 cm na očistenú a pripravenú plochu. Odporúčame nanášať produkt v 2 – 3 nátestoch, pričom medzi jednotlivými nátestami nechajte 3 – 5 minút vyschnúť. Brúsenie je možné až po úplnom vytvrdnutí; (dodržiavajte pokyny pre ďalšie spracovanie) alebo je možné naniesť na povrch vhodných produktov (tmely PETEC) a prelakovať (z kladných; plniaci nátest PETEC). Pred ďalším spracovaním povrch zmatnite brúsením. Zrornosť brúseného materiálu vyberajte podľa druhu materiálu. Ak sa nanáša ďalšia vrstva laku po viac ako 1 dni, je potrebné najskôr povrch obrúsiť. Nepoužívajte na termoplastických podkladoch. Vyžaduje sa vlastné testovanie kompatibility materiálu. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Nádobu po použití otočte a uvoľnite ventil. Dostatočne vyvetrajte! Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údaje; listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese [www.petec.de](http://www.petec.de))