

## VLÁKNITÝ; KNITÝ; TMEL

### Vlastnosti

Dvojzložkový vláknitý tmel je kvalitný polyesterový tmel vystužený sklenenými vláknami na náročné opravy. Tmel so sklenenými vláknami je ideálny na preklopenie väčších prasklín, otvorov a prehrdzavených miest na kovoch (železo, oceľ, hliník), ako aj na opravy sklolaminátu. Vďaka veľmi dobrej príľnavosti a vysokej stabilite umožňuje tento tmel trvalú a odolnú opravu.

### Oblasti použitia

Vystužený; sklenenými vláknami pre maximálnu stabilitu ideálny na praskliny, diery a prehrdzavené miesta; dobrá; príľnavosť na kovy a sklolaminát; vhodný; aj na zvislé; plochy ideálny pri pŕsoben; vlhkosti &ndash; m; n; zku schopnosť absorbovať vodu r; chle vytvrdenie pre efektívnu pr; cu so zn; žen; m obsahom styr; nu na komfortnejšie spracovanie vhodný; na pretmelenie univerzálnym a jemným tmelom vhodný; na prelakovanie jednozložkovými a dvojzložkovými systémami; kompatibilný; s epoxidovým z; kladným n; terom PETEC (č. v; r. 71140 alebo 72140), karos; rskym tmelom PETEC (č. v; r. 96175), z; kladným; m plniacim n; terom PETEC (č. v; r. 71240 alebo 72240) a tmelmi PETEC (č. v; r. 96125, 96110, 96225, 96210)

### TechnickéDáta

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Farby                   | Žltá      |
| Skladovateľnosť         | 18 Mesiac |
| Lehota spracovateľnosti | 4-5       |
| Čas schnutia            | 20-30     |

## TechList

### Návod na použitie

Návod na použitie: Teplota pri spracovaní: Od +10 °C do +80 °C. Uchovajte mimo dosahu vŕch zdrojov vznietenia. Odporúčame odstrániť z povrchov hrubé; zvyšky, ako s; nennosné; staré; nové; alebo z; kladné; nové; (napr. br; sen; m br; snym papierom P 80/150). Prípadne naneste epoxidov; z; kladné; nové; ter PETEC (č. v; r. 71140 alebo 72140). Dôkladne vyčistite a odmastite pomocou odstraňovača silikónu (č. v; r. 70950). Pred použitím otvorte nádobu a obsah premiešajte. Odoberte potrebné; množstvo tmelu a starostlivo ho premiešajte s tužidlom (pridajte maximálne 3 % tužidla). Materiál naneste rovnomerne a nechajte vytvrdnúť. Po vytvrdnutí povrch nasucho zmatnite br; sen; m (suché; br; sny papier P 240/360) Pred prelakovaním podľa potreby upravte univerzálnym a jemným tmelom PETEC (č. v; r. 96125 alebo 96110) a prestriekajte z; kladné; m plniacim novým PETEC (č. v; r. 71240 alebo 72240). Br; senie a prelakovanie alebo pretmelenie vhodnými produktmi je možné; až po úplnom vytvrdnutí. Zrornosť br; sneho materiálu z; vis; od materiálu a je uvedená v technickom liste. Nepoužívajte na plasty s nízkou energetickou hustotou (napr. PE alebo PP). Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúča; vlastné; testy. Nadmerné; množstvo tužidla môže; spôsobiť tvorbu kvŕn v krycom laku. Po použití; nádobu vzduchotesne uzavrite. Dostatočne vyvetrajte! Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Udajov; listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese [www.petec.de](http://www.petec.de))