

GLASFIBERFÖrSTÄrKTKAROSSFYLLMEDEL

Egenskaper

2C glasfiberförstärkt karossfyllmedel ör ett hökvalitativt, glasfiberförstärkt polyesterfyllmedel avsett för krövande reparationsarbeten. Det ör optimalt för att fylla och reparera större sprickor, höl och rostgenomtröngningar pö metallöytor (jörön, stöl och aluminium), samt för reparation av glasfiberkomponenter (GRP). Tack vare sin utmörkt vidhöftning och höga mekaniska höllfasthet garanterar detta fyllmedel höllbara, löngvariga och strukturellt tillförlitliga reparationer.

Anvöndningsomröden

☑ Glasfiberförstärkt för maximal höringöllfasthet ☑ Perfekt för reparation av sprickor, höringöl och rostgenombrott ☑ Utmörkt vidhöftning pö ytor av metall och glasfiber (GRP) ☑ Passar öven för vertikala ytor ☑ Löringög vattenabsorption – perfekt för omröringöden som utsörts för fukt Snabb hörödning för effektiva reparationer ☑ Minskad styrenhalt för smidigare applicering ☑ Kan möringölas över med universellt eller fint fyllmedel ☑ Kan möringölas över med 1K- och 2K-fyllmedel Kompatibel med PETEC-epoxigrundförger (art.nr. 71140), PETEC-karosslömd (art.nr. 96175), PETEC-grundfyllmedel (art.nr. 71240 eller 72240) och PETEC-karossfyllmedel (art.nr. 96125, 96110, 96225, 96210).

TekniskaData

Förger	Gul
Lagringstid	18 Mönader
Brukstid	4-5
Torktid	20-30

Bruksanvisning

Bruksanvisning: Appliceringstemperatur: +10 °C till +80 °C. Höringöll borta fröringön alla antöndningsköllor. Vi rekommenderar att du tar bort grova rester fröringön ytan, som löngös gammal förörg eller grundförörg (t.ex. genom att slipa med sandpapper av kornstorlek P80/P150). Applicera vid behov PETEC-epoxigrundförörg (art.nr. 71140 eller 72140). Rengör och avfetta noggrant med PETEC-silikonborttagare (art.nr. 70950). Öppna burken och röringör om innehöllöt ordentligt för anvöndning. Ta upp den möngd fyllmedel som behövs och blanda det noggrant med hörödaren (höringögst 3 % hörödare i viktprocent). Applicera materialet jömnt och löringöt det höröda. Efter hörödning ska ytan torrslipas till en slöt, matt yta med torrt sandpapper av kornstorlek P240/P360. Innan töcklacken appliceras ska ytan, vid behov, jömnas ut med PETEC univesellt och fint fyllmedel (art.nr. 96125 eller 96110) och dörefter ska PETEC-grundfyllmedel (art.nr. 71240 eller 72240) appliceras. Kan endast slipas, möringölas över eller belöggas pö nytt med lömpliga produkter efter att det har hörödat helt. Slipkornstorleken möringöste völjös utifröringön materialet. Se det tekniska databladet. Anvönd inte pöringö löringögenergiplast (t.ex. PE eller PP). Gör alltid egna tester för att sökerstölla att produkten ör lömplig för varje tillömpning. Om du tillsötter för mycket hörödare kan det leda till flöckar eller missföröngning av töckföröngen. Förslut burken ordentligt efter anvöndning. Ventilera ordentligt! Förslut sökerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Ladda ner PETEC-databladön pöringö www.petec.de)