

EPOKSI ASTAR

Özellikler

- kullanıma hazır – karıştırma gerektirmez
- neme karşı yüksek izolasyon etkisi
- metal, alüminyum ve galvanizli yüzeylere çok iyi yapışma
- çok iyi zımparalanabilir
- kromatsız
- temiz geçişler için ince püskürtme deseni
- tek bileşenli (1K) ve iki bileşenli (2K) son kat boya sistemleriyle (solvent ve su bazlı) üzeri boyanabilir
- polyester macunlarla üzeri macunlanabilir
- PETEC Dolgu Astar (Ürün Kodu 71240), PETEC Karo-Zinn (Ürün Kodu 96175), PETEC Şeffaf Vernik (Ürün Kodu 71340) ve PETEC Macunları (Ürün Kodu 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310) ile uyumludur

Kullanım alanları

1 Bileşenli Epoksi Astar, hızlı ve verimli onarım çalışmaları için güvenilir ve kullanımı kolay bir korozyon koruyucu astardır. Epoksi reçine bazlı, yüksek dolgu güçüne sahip bu yapışma sağlayıcı; çelik, alüminyum, galvanizli yüzeyler ve zımparalanmış, taşıyıcı özellikteki eski boya katmanları üzerinde çok iyi yapışma sağlar. Çok ince atomizasyon sayesinde astar, yüzeylere ve kenar bölgelerine de düzgün bir şekilde yayılır. Böylece neme karşı etkili bir izolasyon sağlanır.

Teknikveriler

Baz	Epoksi reçine
Renkler	Siyah
KurumaDakika	30
Kuruma sistemi	1K
Tutuş sertliği	10
Saklama ömrü	36 Aylar
Dokunma kuruluğu	5
Kuruma süresi	30

Teknikverisayfası

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +10°C ile +80°C arası. Her türlü ateşleme kaynağından uzak tutun. Yüzeyleri, taşıyıcı olmayan eski boya veya astar kalıntıları gibi kaba tortulardan arındırın (örn. zımparalayarak; zımpara kum kalınlığı malzemeye bağlıdır) ve Silikon Giderici (Umrün Kodu 70950) ile iyice temizleyip yağdan arındırın. Kullanmadan önce kutuyu iyice aççalkalayın (yaklaşık 1-2 dakika) ve püskürtme denemesi yapın. Spreyi, kaplanacak yüzey yaklaşık 20 cm mesafeden eşit şekilde püskürtün. Umrünü 2-3 kat halinde uygulamanızı üneririz; katlar arasında kaplamanın 3-5 dakika bekletilmesi (havalanması) gerekir. Ancak tam kürlenmeden sonra zımparalanabilir (sonraki işlem adımlarına dikkat edin) veya uygun ürünlerle (PETEC Macunları) üzeri macunlanabilir ve (PETEC Dolgu Astar ile) üzeri boyanabilir. Sonraki işlemde ünce mat olacak şekilde zımparalayın. Zımpara kum kalınlığını malzemeye güre seçin. 1 günden daha uzun bir süre sonra üzeri boyanacaksa, bundan ünce zımparalanması gerekir. Termoplastik yüzeylerde uygulamayın. Malzemenin toleransını sizin test etmeniz gerekmektedir. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Kullandıktan sonra şişeyi ters aççevirin ve valfi tamamen boşaltın. Yeterince havalandırın! Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)