

DOLGU ASTAR

Özellikler

- yüksek dolgu kapasitesi ve korozyon koruması
- hızlı kurur
- kullanıma hazır – karıştırma gerektirmez
- çok iyi zımparalanabilir
- kromatsız
- temiz geçişler için ince püskürtme deseni
- tek bileşenli (1K) ve iki bileşenli (2K) son kat boya sistemleriyle (solvent ve su bazlı) üzeri boyanabilir
- PETEC Epoksi Astar (Ürün Kodu 71140), PETEC Karo-Zinn (Ürün Kodu 96175), PETEC Şeffaf Vernik (Ürün Kodu 71340) ve PETEC Macunları (Ürün Kodu 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310) ile uyumludur

Kullanım alanları

1 Bileşenli Dolgu Astar; hızlı ve verimli onarım ¸alışmaları i¸in güvenilir ve kullanımı kolay bir onarım dolgusudur, ¸elik, alüminyum, galvanizli yüzeyler ve zımparalanmış, taşıyıcı özellikteki eski boya katmanları üzerinde mükemmel yapışma sağlar. Eşit yüzeyler ve kenar bölgeleri i¸in malzemenin ince atomizasyonu. Neme karşı etkili izolasyon. Hızlı kuruması ve kolay uygulanması sayesinde bu kaplama, atölye ve kendin-yap (DIY) alanında günük kullanım i¸in idealdir.

Teknikveriler

Baz	Epoksi reçine
Renkler	Gri
Tutuş sertliği	10
Saklama ömrü	36 Aylar
Dokunma kuruluğu	5
Kuruma süresi	30

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +10°C ile +80°C arası. Her türlü ateşleme kaynağından uzak tutun. Yüzeyleri kaba tortulardan arındırmanızı, PETEC Epoksi Astar (Ürün Kodu 71140) uygulamanızı ve gerekirse macunlamanızı öneririz. Onarılabak bölgeyi zımparalayın ve Silikon Giderici (Ürün Kodu 70950) ile iyice temizleyip yağdan arındırın. Kullanmadan önce kutuyu iyice ¸alkalayın (yaklaşık 1-2 dakika) ve püskürtme denemesi yapın. PETEC Dolgu Astarı, kaplanacak yüzeye yaklaşık 20 cm mesafeden eşit şekilde püskürtün. Ürünü 2-3 kat halinde uygulamanızı öneririz; katlar arasında kaplamanın 3-5 dakika bekletilmesi (havalanması) gerekir. Ancak tam kürlenmeden sonra zımparalanabilir (sonraki işlem adımlarına dikkat edin) veya uygun ürünlerle üzeri boyanabilir. Sonraki işlemde önce mat olacak şekilde zımparalayın. Zımpara kum kalınlığı malzemeye bağlıdır ve Teknik Bilgi Formundan öğrenilebilir. Düşük yüzey enerjili plastikler üzerinde (örün PE veya PP) kullanmayın. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak i¸in kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Kullandıktan sonra şişeyi ters ¸evirin ve valfi tamamen boşaltın. Yeterince havalandırın! Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)