

PLASTIK MACUNU

Özellikler

- Plastikler için özel dolgu macunu
- esnek parçalar için yüksek esneklik
- hızlı kuruma
- plastik üzerinde çok iyi yapışma; ayrıca çelik, demir, alüminyum, CTP ve ahşap için de uygundur
- eşit ve ince macun yapısı
- verimli süreçler için hızlı kuruma
- kusursuz yüzeyler için kolay zımparalanabilir
- tek bileşenli (1K) ve iki bileşenli (2K) dolgu astar ile üzeri boyanabilir
- PETEC Epoksi Astarları (Ürün Kodu 71140 veya 72140), PETEC Plastbond (Ürün Kodu 98325 veya 98350), PETEC Karo-Zinn (Ürün Kodu 96175), PETEC Dolgu Astarları (Ürün Kodu 71240 veya 72240) ve PETEC Macunları (Ürün Kodu 96125, 96110, 96225, 96210) ile uyumludur

Kullanım alanları

2K Plastik Macunu, plastik parçaların onarımı için özel olarak geliştirilmiş, esnek bir kontur macunudur. Bu dolgu macunu, eşitli yüzeylerde gsterdiği mükemmel yapışma ile nete kılabilir. Uzun süreli, gerilimsiz onarımlar için idealdir.

Teknikveriler

Renkler	Siyah
Saklama ömrü	18 Aylar
Karışım süresi	4-5
Kuruma süresi	20-30

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +10°C ile +80°C arası. Her ateşleme kaynağından uzak tutun. Yüzeyleri, tutunmayan eski boya katmanları veya astarlar gibi kaba kalıntılardan arındırmanızı öneririz (örn. P 80 / 150 zımpara kağıdı ile zımparalayarak). Daha büyük atak, delik ve dzensizliklerin onarımında PlastBond (Ürün Kodu 98325 veya 98350) veya Power Bibond (Ürün Kodu 98625 veya 98550) ürünlerini öneririz. Silikon Giderici (Ürün Kodu 70950) ile iyice temizleyip yağdan arındırın. Kutuyu açmadan önce içeriğini karıştırın. Gerekli miktarda macunu alın ve sertleştirici ile dikkatlice karıştırın (maksimum %3 sertleştirici oranı). Malzemeyi eşit şekilde uygulayın ve sertleşmeye bırakın. Tam kurulanmeden sonra mat olacak şekilde kuru zımparalayın (P 240 / 360 kuru zımpara kağıdı) ve yüzeyini boyamadan önce Dolgu Astar (Ürün Kodu 71240 veya 72240) ile püskürtün. Ancak tam kurulanmeden sonra zımparalanabilir ve uygun yüzeylerle boyanabilir veya macunlanabilir. Zımpara kum kalınlığı malzemeye bağlıdır ve Teknik Bilgi Formundan öğrenilebilir. Dış yüzeyler enerjili plastikler üzerinde (örn. PE veya PP) kullanmayın. İstenilen uygulamaya uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Sertleştiricinin fazla dozlanması, son kat boyada leke oluşumuna neden olabilir. Kullanımdan sonra kutuyu hava almayacak şekilde kapatın. Yeterince havalandırın! Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)