

SOLUȚIE DE ETANȘARE A RADIATORULUI

Proprietăți

- crește siguranța în funcționare și protejează împotriva defecțiunilor motorului, în funcție de pierderile de apă de răcire
- compatibilitate cu materiale, cum ar fi cauciuc, materiale plastice, metale ușoare și neferoase
- ETANȘEAZĂ sigur și permanent scurgerile radiatorului și protejează circuitul de răcire, precum și camera arzătorului împotriva neetanșeităților
- PROTEJEAZĂ împotriva depunerilor de rugină și de calcar și este biodegradabil
- LUBRIFIAZĂ termostatul, pompa de apă și asigură funcționalitatea agregatelor
- ÎNTREȚINE întregul sistem de răcire și previne pierderile de apă de răcire

Domenii de utilizare

Soluția de etanșare a radiatorului PETEC se pretează pentru sistemele cu circuit de răcire cu apă din motoarele pe benzină și motorină de la autoturisme, camioane, ambarcațiuni, tractoare și multe altele. Etanșează permanent sistemul cu circuit de răcire cu apă împotriva scurgerilor, fisurilor, microfisurilor (de ex., radiator, bloc al cilindrilor, cap cilindru și garnituri metalice), precum și zonele care prezintă scurgeri. Se pretează și pentru zonele neetanșate (garnituri de chiulasă defecte la cilindru) și microfisurile de la legăturile prin furtun, piesele metalice și din material plastic din sistemul de răcire. Soluția de etanșare a radiatorului nu cauzează colmatări la cele mai mici canale din sistemul de răcire.

Date Tehnice

Culori	Verde
Capacitate de depozitare	36 Luni
Consum	250 ml, suficient pentru 15 litri de apă de răcire

Instrucțiuni de utilizare

Lăsați motorul să se răcească și înșurubați capacul sistemului radiatorului. Agitați bine soluția de etanșare a radiatorului înainte de utilizare, înșurubați capacul și scoateți membrana. 250 ml de soluție de etanșare a radiatorului sunt suficienți pentru cca. 12-15 litri de lichid de răcire. Soluția de etanșare a radiatorului trebuie dozată în funcție de cantitatea totală din circuitul sistemului de răcire, depinzând de autovehicul. Deschideți ventilele de încălzire! Pentru ca substanța să fie uniform distribuită în circuitul sistemului de răcire și să se poată depune pe locurile care trebuie etanșate (scurgeri), se adaugă soluția de etanșare a radiatorului prin vasul de expansiune al radiatorului, cu motorul în funcțiune. Închideți capacul. Printr-o cursă de probă de 5 km sau 10 minute pe loc, se asigură faptul că soluția de etanșare a radiatorului se distribuie uniform în circuitul sistemului de răcire. Dacă dozarea este corectă, nu se cunosc incompatibilități. Atenție: Dacă există site împotriva murdăriei în sistemul de răcire, nu se poate introduce soluția de etanșare a radiatorului. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 80250

Doză de 250 ml