

ČISTIČ NASÁVACIEHO SYSTÉMU A ŠKRTIACEJ KLAPKY V SPREJI

Vlastnosti

- rozpúšťa nečistoty a usadeniny
- pre benzínové a dieselové motory
- zlepšuje emisie výfukových plynov a zabraňuje strate výkonu
- rýchle a efektívne
- znižuje spotrebu paliva
- bez obsahu silikónov
- vrátane 60 cm striekacej sondy
- 360° ventil, možno použiť aj dnom nahor

Oblasti použitia

Rozpúšťa nečistoty a čistí nasávací systém.

TechnickéDáta

Farby	Priesvitné
Skladovateľnosť	36 Mesiace

Návod na použitie

Použitie v zabudovanom stave: Dózu pred použitím dobre pretrepte a nasadte sa na ňu striekaciu sondu. Prístup k systému nasávania (za meračom hmotnosti vzduchu) je potrebné uvoľniť. Následne sa naštartuje motor a čistiaci prostriedok sa pri konštantných otáčkach motora 2000 otáčok (nemali by sa, pokiaľ možno, prekročiť) nastrieka do nasávacieho systému počas asi 60 sekúnd pri intervaloch striekania (asi 2 – 3 sekundy). Na dosiahnutie optimálneho výsledku by sa pritom malo v systéme pohybovať striekacou sondou. Pokiaľ sa motor pri stiahnutom nasávacom potrubí nedá naštartovať, možno bude príp. potrebné vypnúť zapáľovanie a odpojiť konektor merača hmotnosti vzduchu. Následne motor odstavte a nechajte pôsobiť 10 – 15 minút. Po použití sa prípadne vymaže pamäť chybových hlásení a merač hmotnosti vzduchu sa znovu nastaví. Pri silnom znečistení postup niekoľkokrát zopakujte. Prednostne dodržiavajte údaje výrobcu! Nestriekajte na odkryté senzory, dosky plošných spojov a iné elektronické diely.

Použitie v rozobratom stave: Nádobu pred použitím dobre pretrepte. Postriekajte konštrukčný diel a nechajte pôsobiť podľa stupňa znečistenia. Následne utrite diel čistou handričkou. Pri silnom znečistení postup niekoľkokrát zopakujte.

Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia



položka č.: 72450

500 ml