

PRETVORNIK RJE V RAZPRŠILU

Lastnosti

- odstranjevalec rje in osnovni premaz
- preprečuje dodatno rjavenje
- velika sposobnost lezenja
- zelo dober oprijem, osnovni premaz ni potreben
- združljiv s številnimi materiali
- ne vsebuje silikona
- odporno na sladko in slano vodo ter lahke kisline in baze

Področja uporabe

Pretvornik rje v razpršilu PETEC na akrilni reagira z že nastalo rjo, ustavi razvoj nove rje, dolgoročno zaščiti površino in jo pripravi na kasnejše barvanje. Uporablja se v avtomobilski industriji, za gradbeno in kmetijsko mehanizacijo, kot tudi v industriji in obrtnih dejavnostih.

TehničniPodatki

ČasStrjevanja	14
Rok uporabnosti	36 Meseci
Temperaturna obstojnost	-40 - +80

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5°C do +25°C. Pred uporabo dobro pretresite. Z žično krtačo odstranite grobe obloge in temeljito očistite in razmastite s čistilom za zavore PETEC (št. art. 70060). Razpršite PETEC pretvornik rje na korodirana mesta in ga pustite učinkovati približno 7 minut. Pretvornik rje učinkuje samo na površinah, ki jih je že načela korozija (ne učinkuje pri zračni rji). Ta postopek po potrebi ponovite še enkrat do dvakrat. Izdelek ne sme priti v stik s plastiko ali laki. Po 14 urah lahko obdelano površino prebarvate. Ustrezne izdelke za barvanje lahko na površino nanese še, ko se je masa rje popolnoma strdila.

Barve na osnovi topila in drugi mediji lahko prekinejo ali izničijo učinek strjevanja. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in izpraznite razpršilno šobo. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 70040

500 ml