

ΣΕΤ ΚΟΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ

Ιδιότητες

Σύστημα σετ κόλλας για τα τζάμια για τη συναρμολόγηση του μπροστινού και του πίσω παρμπρίζ καθώς και των τζαμιών των πλευρικών παραθύρων.

- κατάλληλο για κάθε είδος οχήματος
- γρήγορη πήξη
- Υψηλού συντελεστή
- Συμβατό για την τοποθέτηση κεραίας
- χαμηλή αγωγιμότητα
- σύντομος χρόνος αναμονής για οδήγηση: 120 λεπτά

Πεδία εφαρμογής

Για τη συναρμολόγηση του μπροστινού και του πίσω παρμπρίζ καθώς και των τζαμιών των πλευρικών παραθύρων.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Πολυουρεθάνη 1 συστατικού
Χρώματα	Μαύρο
Σκλήρυνση	3,5
Σύστημα σκλήρυνσης	Υγρασία αέρα
Χρόνος αναμονής για οδήγηση	2
Διάρκεια ζωής	12 Μήνες
Επιμήκυνση θραύσης	700
Αντοχή διάτμησης	3,5
Σκληρότητα Shore A	57
Αντοχή στη θερμοκρασία	-40 - +100
Διάρκεια διατήρησης σε δοχείο	20
Θερμοκρασία επεξεργασίας	+5 - +35
Απαιτούμενος χρόνος για ασφαλή αναχώρηση	2
Αντοχή σε εφελκυσμό και διάτμηση	7,5

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5°C έως +35°C. Εάν χρειάζεται, τραχύνετε ελαφρώς τις επιφάνειες συγκόλλησης με ένα λειαντικό υαλοϋφασμα. Καθαρίστε σχολαστικά και απολιπάνετε τις επιφάνειες συγκόλλησης με το πανί καθαρισμού της PETEC (αριθ. τεμαχίου 82111) ή με το PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Κατόπιν εφαρμόστε ομοιόμορφα το συνδυαστικό στικ ασταριού και ενεργοποιητή PETEC (αριθ. τεμαχίου 82410) προς μία κατεύθυνση στην επιφάνεια συγκόλλησης του τζαμιού. Ανοίξτε το φυσιγγίο με την κόλλα για τα τζάμια, τοποθετήστε το ακροφύσιο και απορρίψτε τα πρώτα 2 cm κόλλας. Απλώστε την κόλλα για τα τζάμια με πιστόλι εφαρμογής, σε μορφή τριγωνικής επίστρωσης στην επιφάνεια συγκόλλησης. Δώστε προσοχή στα δεδομένα του κατασκευαστή του οχήματος σχετικά με τη γεωμετρία των επιστρώσεων και τη συναρμολόγηση. Δώστε προσοχή στις οδηγίες εγκατάστασης και στο τεχνικό φύλλο ασφαλείας και τεχνικών δεδομένων! (κάντε λήψη των οδηγιών εγκατάστασης της PETEC, των φύλλων δεδομένων και των βίντεο εφαρμογής στον ιστότοπο www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων

	
αριθ. τεμαχίου: 83333	αριθ. τεμαχίου: 83433
Σετ φυσιγγίων 310 ml	Σετ σωληνάρων 400 ml