

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Ιδιότητες

Για τη στερέωση, ασφάλιση και ανανέωση φθαρμένων και χτυπημένων ρουλεμάν, δακτυλίων, αξόνων, περιβλημάτων, μπουλονιών, πάνελ και σπειρωμάτων από μέταλλο.

- Με ταχεία αναερόβια σκλήρυνση*
- σύνδεση υψηλής αντοχής
- αποτρέπει τη δημιουργία σκουριάς στα εξαρτήματα
- γεμίζει και γεφυρώνει μεγάλα διάκενα πλάτους έως και 0,30 mm
- ανθεκτικό έναντι των δονήσεων, των καταπονήσεων, της ζέστης, της διάβρωσης, των καυσίμων, του πετρελαίου και πολλών άλλων χημικών ουσιών

Πεδία εφαρμογής

Ρουλεμάν, δακτύλιοι, άξονες, περιβλήματα, μπουλόνια, πάνελ.

Τεχνικά δεδομένα

Χρώματα	Ασημί
ΣκλήρυνσηΩρες	12
Σύστημα σκλήρυνσης	αναερόβιο
Λειτουργική ισχύςΩρες	3 - 6
Απαιτούμενος χρόνος για να είναι ανθεκτικό σε περαιτέρω επεξεργασία	15-30
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Ροπή αποκόλλησης	40 - 45 N/m
Αντοχή διάτμησης	25 - 30
Γεφύρωση ρωγμών	0,3
Αντοχή στη θερμοκρασία	-55 - +150
Συνεχόμενη ροπή στρέψης	15- 20

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +35 °C. Καθαρίστε σχολαστικά τα μέρη και απολιπάνετέ τα με PETEC Multi Cleaner (αριθ. προϊόντος 82100 ή 82200). Εφαρμόστε το επιθυμητό πάχος στρώσης στη μία πλευρά και ενώστε τα μέρη ή/και συναρμολογήστε (κυλινδρικά εξαρτήματα με ελαφρά περιστροφή). Εάν είναι απαραίτητο, σφίξτε την περιστροφική σύνδεση στην προβλεπόμενη ροπή στρέψης. Η αναερόβια σκλήρυνση πραγματοποιείται απουσία αέρα μεταξύ των μεταλλικών επιφανειών. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Για παθητικές επιφάνειες, μεγάλα πλάτη διακενων, χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος και για ταχύτερη σκλήρυνση, συνιστάται ο αναερόβιος ενεργοποιητής της PETEC (αριθ. τεμαχίου 90920). Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 93150

Pressbox 50 g