

SPEEDBOND-SETT

Produktegenskaper

Liming av forskjellige materialer med hverandre på få sekunder.

- Rask, sterk, allsidig
- Liming
- Fylling
- Reparasjon

Bruksområder

SpeedBond-sett til konstruktiv liming og reparasjon av ødelagte deler. Liming og reparasjon av plast, metall, gummi, keramikk, porselen, tre osv. Selv de minste holderne og klipsene kan repareres.

Tekniske data

Basis	Etylcynoakrylat
Farger	Transparent
Funksjonsfasthet (sekunder)	3 – 10
Lagringsdyktighet (måneder)	18 Måneder
Spaltesammenføyning (mm)	0,05
Temperaturbestandighet (°C)	-40 - +85
Strekkskjærestyrke (N/mm ²)	15 – 25

Bruksanvisning

Høyeffektivt lim: Bearbeidingsstemperatur: + 5 °C til + 30 °C. Rengjør og avfett flatene som skal limes grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). For lavenergetiske plaststoffer anbefaler vi plastprimer (art.-nr. 98315) til å skape vedheft. Påfør SpeedBond høyeffektivt lim ensidig tynt og lim straks. Takket være den raske kjemiske reaksjonen kan det oppstå hvite rester på overflaten. Etterbehandling (f.eks. sliping, lakking) er først mulig etter at limet er herdet. Løsemiddelholdig lakk og andre medier kan blokkere eller ødelegge herdingen. For raskere herding anbefaler vi sprayen SpeedBond Aktivator (art.-nr. 93515). På grunn av de mange bruksområdene, materialene og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendig med egentesting og forsøk.

Filler: Ved konstruktive liminger og reparasjoner av ødelagte deler påføres PETEC SpeedBond førsteklases lim på limflaten og delene settes sammen. I tillegg påføres lim på limstedet enda en gang utvendig, og deretter tilsettes PETEC SpeedBond Filler på limet. Påføring er mulig i flere lag for å stabilisere limingen. SpeedBond Filler kan også påføres limeflaten (fuge, hull osv.), og deretter fuktes med lim først etter fyllingen. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 93550

Blisterpakning

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.