

2K KAROSSERI- OG STRUKTURLIM, KOLLISJONSBESTANDIG

Produktegenskaper

Til profesjonell og sterk 2-K-liming innen karosseri- og bilbygging.

- Limer metaller (blikk, stål, galvanisert stål, aluminium, magnesium, legeringer) samt plast- og fiberkomposittmaterialer (AFK, CF, GFK) med hverandre
- Strukturell liming, tetning, reparasjoner
- Slagmodifisert med fremragende krasjfasthet
- Økning av bilens stivhet
- Punktsveisbar ved motstandspunktsveising
- Unngå kontaktkorrosjon
- Crash-testet og kontrollert

Bruksområder

Til profesjonell og sterk liming av bærende karosserideler og påmontert utstyr, f.eks. tak, sidevegger, dører, skjermer mv. PETEC 2K-karosserilim limer metaller (blikk, stål med og uten KTL-belegg, aluminium, galvanisert stål, magnesium, legeringer) samt plast- og fiberkomposittmaterialer, f.eks. AFK, CFK, GFK med og blant hverandre.

Tekniske data

Basis	Epoksyharpiks
Farger	Blå
Herding (timer)	48
Bruddforlengelse (%)	30
Pressetid (minutter)	120 Minuten
Lagringsdyktighet (måneder)	12 Måneder
Temperaturbestandighet (°C)	-30 - +120
Strekkskjærestyrke (N/mm ²)	20

Bruksanvisning

Bearbeidelsestemperatur (omgivelser, produkt og materiale): + +10 °C til + +30 °C. Slip overflaten om mulig, rengjør og avfett grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Ta hetten av limet, monter blandingsrøret (art.-nr. 98510) og plasser i PETEC limpistolen (art.-nr. 98502). For å sikre et perfekt blandingsforhold bør de første 1-2 cm kastes. Påfør limet direkte på limflaten (unngå pauser på mer enn 50 minutter fordi limet også herdes i blanderøret) og monter flatene sammen innen 60 minutter. Lukk patronen med hetten etter bruk. Limet brukes alt etter produsent i hybride fugeprosedyrer, f.eks. klebenagling eller klebepunktsveising. Ved motstandspunktsveising er det herdete limet punktsveisbart. Produsentens instruksjoner må følges! Fjern overskytende lim straks etter liming med PETEC Multi Cleaner. Kan overlakkes etter herding*. Løsemiddelholdig lakk og andre medier kan blokkere eller ødelegge herdingen. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Herdingen av limet kan akselereres med varme (varmeskap, infrarød strålepistol eller varmestraler) maks. +180 °C. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 98155

50 ml

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.