

RURKA DO MIESZANIA

Właściwości

Do podwójnych strzykawek 2S i podwójnych kartuszy

do:

Klej PU 2S (nr art. 98325 / 98350)

Płynne tworzywo sztuczne (nr art. 98355)

Power BiBond (nr art. 98625 / 98550)

POXY (nr art. 98425 / 98050)

Płynny metal (nr art. 97355)

Obszary zastosowania

DaneTechniczne

Możliwość składowania	Miesiące
-----------------------	----------

Instrukcja użycia

Obrócić o 90° i zdjąć zatyczkę podwójnego kartusza. Następnie założyć rurkę mieszającą i obrócić ją w prawą stronę o 90° w celu zablokowania. Klej wycisnąć do podwójnej strzykawki (pojemność 24 ml) za pomocą tłoczka podwójnego lub kartusza podwójnego (pojemność 50 ml) przy użyciu pistoletu wyciskającego (nr art. 98502). Klej można nanosić bezpośrednio na miejsce klejenia przez rurkę mieszającą. Przed klejeniem wycisnąć i wyrzucić niewielką ilość (ok. 3 cm) kleju. Wtedy zapewniona jest prawidłowa proporcja podczas naprawy, a produkt jest gotowy do użycia. Rurki mieszające nie nadają się do stosowania z naszym produktem „płynny metal (nr art. 97425)”, ponieważ klej jest za gęsty.

Rozmiary opakowania

	
nr art.: 98510	nr art.: 98512
Na 24 ml/50 ml	Na 24 ml/50 ml