

Ficha Técnica

POXY

Propriedades

Cola universal transparente de 2 componentes à base de resina epoxídica com forte poder adesivo.

- colagem transparente
- aderência excelente
- cura rápida
- elevada resistência à tração e ao impacto
- elevada resistência ao impacto: 50 kJ/m²
- elevada resistência à pressão: 9 N/mm²
- utilização universal em interiores e exteriores
- resistente a água doce, água salgada e diversos produtos químicos

Áreas de aplicação

Aderência fora de série a metais, pedra, madeira, vidro, cerâmica e vários plásticos.

Dados Técnicos

Base	Resina epoxídica
Cores	Transparente
Cura Minutos	30
Sistema de cura	2C
Resistência à pressão	9
Tempo de manipulação	10
Tempo de armazenagem	24 Meses
Resistência ao impacto	50
Resistência à Temperatura	-50 - +100
Prazo de aplicação	4 - 5
Resistência à tração	40
Resistência ao cisalhamento por tração	10 - 20

Instruções de utilização

Temperatura de trabalho: +5 °C a +30 °C. Se possível, lixar as superfícies e limpar e desengordurar em profundidade com PETEC Multi Cleaner (ref.ª 82200 ou 82100). Para plásticos de baixa energia, recomendamos o primário para colagem de plásticos (ref.ª 98315). Retirar a tampa, apertar a quantidade de cola necessária e misturar ou colocar o tubo de mistura (ref.ª 98510), deitar fora os primeiros centímetros (evitar pausas superiores a quatro minutos porque a cola também endurece no tubo de mistura) e aplicar unilateralmente no local de colagem. Juntar os materiais que se pretende colar por 4 minutos (máx.). Após a utilização, voltar a colocar a tampa na seringa dupla. O pós-processamento (por exemplo, lixar, pintar) só é possível depois da cura da cola. As tintas à base de solventes e outros produtos podem impedir ou perturbar a cura. Devido à multiplicidade de aplicações, materiais e outros fatores, é necessário realizar testes próprios e testes de aptidão. Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Ficha Técnica

Dimensões da embalagem

	
Ref.º: 98425	Ref.º: 98050
Embalagem bister com seringa dupla de 24 ml	Cartucho duplo de 50 ml