

Ficha Técnica

TUBO DE MISTURA

Propriedades

Para seringas duplas e cartuchos duplos de 2C

para:

Cola de PU de 2C (ref.^a 98325/98350)

Plástico líquido (ref.^a 98355)

Power BiBond (ref.^a 98625/98550)

POXY (ref.^a 98425/98050)

Metal líquido (ref.^a 97355)

Áreas de aplicação

Dados Técnicos

Tempo de armazenagem	Meses
----------------------	-------

Instruções de utilização

Rodar a tampa do cartucho duplo 90° para a esquerda e retirá-la. Em seguida, inserir o tubo de mistura e, para o bloquear, rodar 90° para a direita. Apertar a cola na seringa dupla (conteúdo de 24 ml) através do êmbolo duplo ou do cartucho duplo (conteúdo de 50 ml) com a pistola (ref.^a 98502). A cola pode ser aplicada diretamente sobre o ponto de colagem através do tubo de mistura. Antes da colagem, extrair uma pequena quantidade (aprox. 3 cm) da cola misturada e descartar. Deste modo, é garantida a relação de mistura certa durante a reparação e o produto está pronto a ser utilizado. Os tubos de mistura não são adequados para utilização com o nosso produto "Resina epóxi metálica (ref.^a 97425)", uma vez que a cola é demasiado viscosa.

Dimensões da embalagem

	
Ref.^a: 98510	Ref.^a: 98512
para 24 ml/50 ml	para 24 ml/50 ml