

OSNOVNI PREMaz IN AKTIVATOR V PISALU

Lastnosti

Pospeševalec oprijema

- za pospeševanje lepljenja na steklih z ali brez keramične prevleke z odlično UV-zaščito

Aktivator

- za aktiviranje premazov iz PU-RIM- in PVC
- enostaven nanos zaradi aplikatorja s privitjem
- odlična prekrivnost (Barva: črna)
- Pospeševalec oprijema in UV-zaščita lepil in tesnil na osnovi PU

Področja uporabe

Združuje prednosti črnega osnovnega premaza in aktivatorja v enem izdelku.

TehničniPodatki

Osnova	Mešanica
Barve	črna
Čas izhlapevanja	10
Rok uporabnosti	18 Meseci
Temperatura vgradnje	+5 - +35

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +35 °C. POMEMBNO: Običajna čistila in čistila za steklo, ki so na voljo na trgu, niso primerna za predobdelavo lepil na vetrobranskem steklu. S priloženo abrazivno krpo grobo obdelajte lepilno površino, nato jo temeljito očistite in razmastite s čistilno krpo PETEC (št. art. 82111) ali z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100). Z lepilne površine je treba odstraniti vso umazanijo, prah, olje, maščobo in vosek. Prav tako preverite, da na površini, ki jo želite obdelati, ni ostankov silikona. Trdovratne ostanke silikona je treba odstraniti z razpršilom za odstranjevanje tesnilnih mas in lepil (št. art. 82150)! Kombinirano pisalo pred uporabo dobro pretresite. Z aplikatorjem iz klobučevine odprite membrano tube in jo nato do konca privijte.

Osnovni premaz in aktivator nanesite enakomerno v eni smeri na lepilno površino, na mestih, kjer se lepilni sloj prekriva, nanašajte nekoliko širše. Lepilo začnite nanašati šele, ko se izteče čas izhlapevanja*. Osnovni premaz in aktivator je treba pretresati tako dolgo, dokler se vsebina ne premeša enakomerno in je med nanašanjem intenzivno črne barve. Po potrebi je treba osnovni premaz in aktivator nanesti v več slojih. Upoštevajte navodila za vgradnjo, video posnetek z napotki za uporabo in navodila v varnostnem in tehničnem listu!

(Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 82410

10 ml