

2K-KAROSSERILIM

Egenskaper

För professionell och höghållfast 2K-limning i kaross- och fordonskonstruktion.

- limmar ihop metaller (plåt, stål, förzinkat stål, aluminium, magnesium, legeringar) samt plast- och fiberkompositmaterial (AFK, CFK, GRP) med och bland varandra
- strukturell limning, tätning, reparation
- modifierad för utmärkt krockmotstånd
- ökar fordonets styvhet
- kan punktsvetsas genom motståndssvetsning
- undviker kontaktkorrosion
- krocktestkontrollerad

Användningsområden

För professionell och höghållfast limning av bärande karosseridelar och påmonterade delar, t.ex. tak, sidoväggar, dörrar, stänkskärmar m.m. PETEC 2K-karosserilim kan användas för att limma ihop metaller (plåt, stål med och utan KTL-beläggning, aluminium, förzinkat stål, magnesium, legeringar) samt plast- och fiberkompositmaterial som aramidfiber-, kolfiber- och glasfiberförstärkt plast med varandra.

TekniskaData

Bas	Epoxiharts
Färger	Svart
HärdningTimmar	24
Lagringstid	12 Månader
Temperaturbeständighet	+230
Brukstid	60
Bearbetningstemperatur	+5 - +35
Skjuvhållfasthet	28

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +35 °C. Rengör och avfetta ytorna grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). Ta bort locket, sätt fast blandningsröret (art.nr 98508) och placera det i PETEC-limpistolen (art.nr 81500). För att säkerställa ett optimalt blandningsförhållande bör de första 10 cm kastas. Applicera limmet direkt på limytan (undvik pauser på mer än 30 minuter eftersom limmet härdas även i blandningsröret) och sammanfoga delarna inom 50 minuter. Förslut patronen med locket efter användning. Beroende på tillverkare kan limmet användas vid hybridfogning, t.ex. nit- eller punktsvetsning med limning. Vid motståndspunktsvetsning kan det ohärdade limmet punktsvetsas. Tillverkarens anvisningar måste följas! Avlägsna överflödigt lim med PETEC Multi Cleaner direkt efter limningen. Kan målas över när limmet har fixerats*. Lack och andra produkter som innehåller lösningsmedel kan förhindra eller förstöra härdningen. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Härdningen av limmet kan påskyndas med hjälp av värme (värmeskåp, infravärmare eller värmestrålare). Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 98195

195 ml patron