

Ficha Técnica

SPRAY GOLPE DE FERRUGEM GOLPE DE FRIO

Propriedades

- os cristais de ferrugem são quebrados pela contração a frio e a camada de ferrugem é, assim, dissolvida
- arrefece os componentes em poucos segundos
- dissolve a ferrugem rapidamente devido ao golpe de frio (-45 °C)
- sem silicone nem gordura
- não deixa marcas
- Válvula de 360°, também pode ser utilizada em posição invertida

Áreas de aplicação

PETEC Golpe de Ferrugem – com ação de golpe de frio – para a remoção rápida de elementos de união extremamente bloqueados (parafusos, porcas) como, por exemplo, escape, coletor de admissão, barra de aperto, sonda lambda, entre outros.

Dados Técnicos

Tempo de armazenagem	36 Meses
----------------------	----------

Instruções de utilização

Agitar bem a lata antes de usar. Remover os depósitos de sujidade maiores com uma escova de arame. Aplicar PETEC Golpe de Ferrugem na zona do bloqueio e, após alguns segundos, remover a união. Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Dimensões da embalagem



Ref.ª: 70150

500 ml