

## FichaTécnica

## **POXY**

## **Propriedades**

Cola universal transparente de 2 componentes à base de resina epoxídica com forte poder adesivo.

- · colagem transparente
- aderência excelente
- cura rápida
- elevada resistência à tração e ao impacto
- elevada resistência ao impacto: 50 kJ/m2
- elevada resistência à pressão: 9 N/mm2
- utilização universal em interiores e exteriores
- resistente a água doce, água salgada e diversos produtos químicos

## Áreas de aplicação

Aderência fora de série a metais, pedra, madeira, vidro, cerâmica e vários plásticos.

#### **Dados Técnicos**

Base	Resina epoxídica
Cores	Transparente
CuraMinutos	30
Sistema de cura	2C
Resistência à pressão	9
Tempo de manipulação	10
Tempo de armazenagem	24 Meses
Resistência ao impacto	50
ResistênciaÀTemperatura	-50 - +100
Prazo de aplicação	4 - 5
Resistência à tração	40
Resistência ao cisalhamento por tração	10 – 20

## Instruções de utilização

Temperatura de trabalho: +5 °C a +30 °C. Se possível, lixar as superfícies e limpar e desengordurar em profundidade com PETEC Multi Cleaner (ref.<sup>a</sup> 82100 ou 82200). Recomendamos o Primário para plástico PETEC (ref.<sup>a</sup> 98315) como promotor de aderência. Introduzir o cartucho duplo na pistola PETEC (ref.<sup>a</sup> 98502) e retirar a tampa. Apertar a quantidade de cola necessária e misturar ou colocar o tubo de mistura (evitar pausas de mais de 4 minutos, pois a cola também endurece no tubo de mistura) e aplicar diretamente sobre o que se pretende colar. Juntar os materiais que se pretende colar por 4 minutos (máx.). Após a utilização, voltar a colocar a tampa no cartucho duplo. O pós-processamento (por exemplo, lixar, pintar) só é possível depois da cura da cola. As tintas à base de solventes e outros produtos podem impedir ou perturbar a cura. A fim de assegurar a adequação do produto à finalidade desejada, recomendamos sempre realizar testes próprios. Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Texto da cláusula de responsabilidade



# FichaTécnica

# Dimensões da embalagem

POSTICE POXY Interest of the control	PETTEC  To the control of the contro
Ref. <sup>a</sup> : 98425	Ref.ª: 98050
Embalagem bister com seringa dupla de 24 ml	Cartucho duplo de 50 ml

Texto da cláusula de responsabilidade