

TUB DE AMESTEC

Proprietăți

Pentru seringi bicomponente duble și cartușe duble

pentru:

Adeziv poliuretanic, bicomponent (cod art. 98325 / 98350)

Material plastic lichid (cod art. 98355)

Adeziv poliuretanic, bicomponent de înaltă performanță (cod art. 98625 / 98550)

POXY (cod art. 98425 / 98050)

Metal lichid (cod art. 97355)

Domenii de utilizare

Date Tehnice

Capacitate de depozitare	Luni
--------------------------	------

Instrucțiuni de utilizare

Rotiți spre stânga la 90° capacul cartușului dublu și scoateți-l. După aceea aplicați tubul de amestecare și, pentru blocare, rotiți-l spre dreapta la 90°. Folosind pistonul dublu, împingeți afară adezivul din seringă dublă (capacitate 24 ml) sau din cartușul dublu (capacitate 50 ml) cu pistolul de extrudare (cod art. 98502). Cu ajutorul tubului de amestecare, adezivul poate fi aplicat direct pe locul care urmează să fie lipit. Înainte de lipire, împingeți afară o cantitate mică (cca. 3 cm) de adeziv amestecat și eliminați-o ca deșeu. În acest mod este garantat raportul de amestec corect pentru reparație, iar produsul este gata de utilizare. Tuburile de amestecare nu sunt adecvate pentru utilizare cu produsul nostru „Metal lichid (cod art. 97425)“ deoarece adezivul este prea gros.

Dimensiuni ambalaj

	
cod art.: 98510	cod art.: 98512
pentru 24 ml/50 ml	pentru 24 ml/50 ml