

TUB DE AMESTEC

Proprietăți

Pentru seringi bicomponente duble și cartușe duble

pentru:

Adeziv poliuretanic, bicomponent (cod art. 98325 / 98350)

Material plastic lichid (cod art. 98355)

Power BiBond (cod art. 98625 / 98550)

POXY (cod art. 98425 / 98050)

Metal lichid (cod art. 97355)

Domenii de utilizare

Date Tehnice

Capacitate de depozitare	Luni
--------------------------	------

Instrucțiuni de utilizare

Rotiți spre stânga la 90° capacul cartușului dublu și scoateți-l. După aceea aplicați tubul de amestecare și, pentru blocare, rotiți-l spre dreapta la 90°. Folosind pistonul dublu, împingeți afară adezivul din seringă dublă (capacitate 24 ml) sau din cartușul dublu (capacitate 50 ml) cu pistolul de extrudare (cod art. 98502). Cu ajutorul tubului de amestecare, adezivul poate fi aplicat direct pe locul care urmează să fie lipit. Înainte de lipire, împingeți afară o cantitate mică (cca. 3 cm) de adeziv amestecat și eliminați-o ca deșeu. În acest mod este garantat raportul de amestec corect pentru reparație, iar produsul este gata de utilizare.

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj

		
cod art.:	cod art.: 98603	cod art.: 98513
für 24 ml/50 ml	3 bucăți în ambalaj de 24 ml/50 ml	1 Stück