

ZAISŤOVAČ SKRUTIEK SUPERSILNÝ ZELENÁ

Vlastnosti

- rýchle anaeróbne vytvrdenie
- supersilné spojenie – veľmi ťažké demontovať
- spoľahlivo zaisťuje valcové diely, ako aj jemné, stredné a hrubé závit
- odolné voči korózii, vibráciám, vode, slanej vode, olejom, pohonným hmotám, chladiacim kvapalinám a mnohým iným chemikáliám

Oblasti použitia

Určené na zaistenie a utesnenie profilových spojov ako napr. ložísk, puzdier, hriadeľov, kolíkov a mnohých ďalších valcových dielov ako aj závitových spojov, ako sú skrutky, matice a oveľa viac.

TechnickéDáta

Farby	Zelená
VytvrdzovanieHodiny	2 – 4
Systém vytvrdzovania	anaeróbne
Funkčná pevnosťHodiny	1 – 3
Veľkosť ZávitDo	M20
Manipulačná pevnosť	2-5
Skladovateľnosť	36 Mesiac
Moment odtrhu	30 – 35
maxSchopnosťVypĺňaniaMedzier	0,15
Pevnosť v šmyku	20 – 30
Teplotná odolnosť	-55 - +175
Viskozita	500

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +35 °C. Skrutkové spojenie dôkladne očistite a odmastite prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Na jednu stranu naneste zaisťovač skrutiek PETEC a ihneď zaskrutkujte. Otočný spoj dotiahnite predpísaným krútiacim momentom. *Anaeróbne vytvrdenie prebieha bez prístupu vzduchu medzi kovovými plochami. Pri pasívnych povrchoch, veľkých šírkach škár, nízkej teplote okolia a rýchlejšom vytvrdzovaní odporúčame anaeróbny aktivátor PETEC (č. položky 90920). Na základe množstva aplikácií, materiálov a osobitných faktorov vplyvu je potrebný vlastný test a skúška vhodnosti. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia

		
položka č.: 93005	položka č.: 93010	položka č.: 93050
5 g blistrová karta	10 g fľaša	50 g fľaša
		
položka č.: 930250		
250 g fľaša		