

# POVRCHOVÉ TESNENIE ORANŽOVÁ, STREDNÁ PEVNOSŤ

## Vlastnosti

Vytvrdzujúce tesnenie na utesnenie kovových povrchov a prírubových spojov ako napr. čerpadlá, skrine prevodoviek, diferenciály a príruby motorov.

- rýchle anaeróbne vytvrdenie
- nahrádza tuhé tesnenia, vyrovnáva hĺbkú drsnosť
- žiadne trvalá deformácia tlakom a strata upínacej sily
- premostí uje medzery tesnení do 0,50 mm
- odolné voči korózii, vibráciám, záťažiam, teplu, vode, slanej vode, olejom, pohonným hmotám, chladiacim kvapalinám, hydrokarbónu a mnohým iným chemikáliám

## Oblasti použitia

Automobilový priemysel, motory, prevodovky, strojárstvo (čerpadlá, skrine prevodoviek, diferenciály a príruby motorov).

## TechnickéDáta

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Farby                  | Oranžová   |
| Systém vytvrdzovania   | anaeróbne  |
| Funkčná pevnosť Hodiny | 3 – 6      |
| Manipulačná pevnosť    | 15-30      |
| Skladovateľnosť        | 36 Mesiace |
| Premostenie medzery    | 0,5        |
| Teplotná odolnosť      | -55 - +150 |
| Viskozita              | 30 - 100   |
| Pevnosť v šmyku ťahom  | 5 – 10     |

## Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5°C až +35°C. Odstráňte staré tesnenia a nánosy, tesniace plochy dôkladne očistite a odmastite prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Želanú hrúbku vrstvy nanášajte jednostranne (aj okolo vŕtania alebo závitov) a diely, ktoré treba utesniť spojte dokopy. Otočný spoj dotiahnite predpísaným krútiacim momentom.

\*Anaeróbne vytvrdenie prebieha bez prístupu vzduchu medzi kovovými plochami. Pri pasívnych povrchoch, veľkých šírkach škár, nízkej teplote okolia a rýchlejšom vytvrdzovaní odporúčame anaeróbny aktivátor PETEC (č. položky 90920). Na základe množstva aplikácií, materiálov a osobitných faktorov vplyvu je potrebný vlastný test a skúška vhodnosti.

Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese [www.petec.de](http://www.petec.de))

## TechList

### Veľkosti balenia

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p><b>položka č.: 971250</b></p>                                                  | <p><b>položka č.: 97175</b></p>                                                   |
| <p>250 ml tuba</p>                                                                | <p>75 ml vytlačacia nádoba</p>                                                    |