

YÜZEY CONTASI TURUNCU, ORTA SERTLIKTE

Özellikler

Metal yüzeylerin ve örneğin pompalarda, vites kutularında, diferansiyellerde ve motor flanşlarındaki gibi flanş bağlantılarının yalıtılması için sertleşen conta.

- hızlı anaerob kuruma
- sert yalıtım malzemelerinin yerini tutar, pürüzleri düzeltir
- conta yerleştirmek gerekmez ve sıkma kuvvetini kaybetmez
- korozyona, titreşime, yüklenmelere, sıcaklığa, suya, tuzlu suya, yağa, yakıta, soğutma suyuna, hidrokarbona ve daha birçok farklı kimyasala karşı dayanıklıdır

Kullanım alanları

Otomobil, motorlar, şanzımanlar, makine üretimi (pompalar, şanzıman kutusu, diferansiyeller ve motor flanşları).

Teknikveriler

| | |
|----------------------------|------------|
| Renkler | Turuncu |
| Kuruma sistemi | anaerob |
| İşlevselDayanımSaat | 3 - 6 |
| Elde tutulabilecek sertlik | 15-30 |
| Saklama ömrü | 36 Aylar |
| Boşluk köprüleme | 0,5 |
| Sıcaklık direnci | -55 - +150 |
| Viskozite | 30 - 100 |
| Kesme mukavemeti | 5 - 10 |

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +35°C. Eski yalıtım maddesini ve kalıntılarını temizleyin ve conta yüzeylerini PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. İstenilen katman kalınlığında tek taraflı olarak sürün delinen deliklerin ve dişlilerin çevresine de) ve contalanacak parçaları birleştirin. Döner bağlantıyı tarif edilen torkla sıkıştırın. *Anaerob sertleşme metalik yüzeyler arasındaki hava temassızlığı altında gerçekleşir. Pasif yüzeylerde, büyük ölçülerde boşluklarda, düşük ortam sıcaklıklarında ve daha hızlı kuruması için PETEC Aktivatör anaerob (Ürün No. 90920) kullanılmasını öneririz. Uygulama alanlarının, malzemelerin ve diğer etki faktörlerinin çeşitliliği nedeniyle kendi denemeniz ve uygunluk testi yapmanız gereklidir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Konteyner boyutları

| | |
|---|---|
|  |  |
| Ürün No.: 971250 | Ürün No.: 97175 |
| 250 ml Tüp | 75 ml Presli kutu |