

# BLANDINGSRØR

## Egenskaber

Til 2K-dobbeltspøjter og -dobbeltpatroner

til:

2K PU klæbemiddel (varenr. 98325/98350)

Flydende plast (varenr. 98355)

Power BiBond (varenr. 98625/98550)

POXY (varenr. 98425/98050)

Flydende metal (varenr. 97355)

## Anvendelsesområder

## TekniskeData

|                |         |
|----------------|---------|
| Opbevaringstid | Måneder |
|----------------|---------|

## Brugsanvisning

Lukkehætten til dobbeltpatronen drejes 90° til venstre og fjernes. Sæt derefter blandingsrøret på patronen, og spænd det fast ved at dreje 90° til højre. Klæbemidlet i dobbeltspøjte (indhold 24 ml) med dobbeltstempel eller dobbeltpatron (indhold 50 ml) sprøjtes ud med pistolen (varenr. 98502). Klæbemidlet kan påføres overfladen, der skal limes, direkte ved hjælp af blandingsrøret. Før limningen skal en lille mængde (ca. 3 cm) af det blandede klæbemiddel sprøjtes ud og kasseres. Dette sikrer det rigtige blandingsforhold ved reparationen, og produktet er nu klar til brug.

### Bundtstørrelser

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>varenr.:</b>                                                                   | <b>varenr.: 98603</b>                                                             | <b>varenr.: 98513</b>                                                               |
| für 24 ml/50 ml                                                                   | Pakning med 3 à 24 ml/50 ml                                                       | 1 Stück                                                                             |