

KLARLAK

Egenskaber

- Beskyttelseslak, UV- og vejrbestandig
- Hurtigtørrende
- Klar til brug – ingen blanding nødvendig
- Stor overfladehårdhed kombineret med fremragende fleksibilitet
- Højglansfinish med fremragende udflydning og udjævning
- Fremragende polerbarhed
- Fremragende vedhæftning på 1K- og 2K-lakker

Anvendelsesområder

1-komponent-klarlakken er en påring;lidelig og brugervenlig beskyttelseslak til hurtige og effektive reparationer. Den giver fremragende vedhæftning påring; baring;de 1K- og 2K-lakker. Takket vælg;re den meget fine førstøvning fordeles klarlakken jævnt over overfladen, hvilket giver fremragende udflydning, stor modstandsdygtighed mod løbere og en holdbar beskyttende finish. Det sikrer en effektiv forsegling mod fugt. Den korte tørretid og nemme påring;føring gør denne holdbare beskyttende finish ideel til daglig brug baring;de påring; professionelle vælg;rsteder og til gør-det-selv-opgaver.

TekniskeData

Farver	Gennemsigtig
Opbevaringstid	36 Måneder

Brugsanvisning

Anvendelsestemperatur: +10 °C til +80 °C. Holdes vælg;k fra alle ant&elig;ndelseskilder. Vi anbefaler at fjerne eventuelle grove rester fra overfladen, påring;føre PETEC Epoxyprimer (varenr. 71140), om nødvendigt udj&elig;vne overfladen, påring;føre PETEC Fyldeprimer (varenr. 71240) og derefter påring;føre farvelak. Rengør og affedt grundigt med PETEC Silikonefjerner (varenr. 70950). Ryst dåsen grundigt før brug (ca. 1–2 minutter), og foretag en prøvesprøjtning. Spray et jævnt lag PETEC Klarlak påring; den overflade, der skal behandles, fra en afstand påring; ca. 20 cm. Vi anbefaler at påring;føre 2–3 lag af produktet og lade hvert lag aflutte i 3–5 minutter, før det nælg;ste påring;føres. Foretag altid egne forsøg for at sikre, at produktet er egnet til den påring;g&elig;ldende anvendelse. Vend dåsen påring; hovedet efter brug, og spray, indtil ventilen er tom. Sørg for tilstr&elig;kkelig udluftning! Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade påring; www.petec.de)